

# U.S. ROBOTICS 802.11g 54Mbps ROUTER



# GEBRUIKERSHANDLEIDING

rev 1.0 9-04 R24.0773.00

#### Handelsmerken:

Andere product- en bedrijfsnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

# NDHOUDSOPGAVE

De 802.11g 54Mbps Router 1	
Lampjes1	1
Voor- en achterpanelen	2
Systeemvereisten	3
De 802.11g 54Mbps Router installeren4	ł
De 802.11g 54Mbps Router configureren	)
Navigeren door de web-interface	9
Configuratie wijzigen	)
Setup Wizard11	I
Time Zone (Tijdzone)	I
Broadband Type (Breedbandtype)	2
Advanced Setup (Geavanceerde instellingen)17	7
System (systeem)	3
WAN	2
LAN	)
	)
WDS (Wireless Distribution System)	/ ~
	3
UPnP (Universal Plug and Play) Setting	I
(UPnP-instelling)	3
Tools (Extra)54	1
Status	7
Problemen oplossen 58	3
Reglementen en garantie 69	)

# DE 802.11g 54Mbps Router

Hartelijk dank voor uw aankoop van de 802.11g 54Mbps Router. U.S. Robotics biedt u een krachtig maar eenvoudig communicatieapparaat voor de verbinding van uw thuisnetwerk of local area network (LAN) met het internet.

# Lampjes

De 802.11g 54Mbps Router bevat de volgende lampjes die worden beschreven in de onderstaande afbeelding en tabel.



Lampje	Status	Omschrijving
O PWR (groen)	Aan	De 802.11g 54Mbps Router krijgt stroom.
" <b>f</b> "	Aan	De 802.11g 54Mbps Router heeft een draadloze verbinding tot stand gebracht.
(groen)	Knipperend	De WLAN-poort ontvangt of verzendt gegevens.
WAN (groen)	Aan	De WAN-poort heeft een draadloze verbinding tot stand gebracht.
LAN1-4 100	Aan	De aangegeven LAN-poort heeft een 100 Mbps- netwerkverbinding tot stand gebracht.
	Knipperend	De aangegeven WLAN-poort ontvangt of verzendt gegevens.
LAN1-4 10	Aan	De aangegeven LAN-poort heeft een 10 Mbps- netwerkverbinding tot stand gebracht.
	Knipperend	De aangegeven WLAN-poort ontvangt of verzendt gegevens.

# De 802.11g 54Mbps Router

# Voor- en achterpanelen

De volgende afbeelding geeft de componenten van de 802.11g 54Mbps Router weer:

Afbeelding 1. Voor- en achterpanelen



Voorwerp	Omschrijving
Lampjes	Statuslampjes stroom-, WLAN-, WAN- en LAN-poort. (Zie het gedeelte Lampjes op pagina 1.)
Stroomaansluiting	Sluit de bijgeleverde netvoedingsadapter aan op deze aansluiting.
	Waarschuwing: indien u het verkeerde type netvoedingsadapter gebruikt, kan uw router beschadigd raken.
WAN-poort	WAN-poort (RJ-45). Sluit uw kabelmodem, DSL-modem of een Ethernet-router aan op deze poort.
Reset-knop	Gebruik deze knop om de router opnieuw op te starten en de standaardinstellingen te herstellen.
(LAN) Poorten	Fast Ethernet-poorten (RJ-45). Sluit LAN-apparaten (zoals een pc, hub of switch) op deze poorten aan.

# Systeemvereisten

U dient een ISP te hebben die aan de volgende minimale vereisten voldoet:

- Internettoegang vanaf uw plaatselijke telecombedrijf of Internet Service Provider (ISP) met gebruik van een DSL-modem of een kabelmodem.
- Een computer met een 10 Mbps, 100 Mbps of een 10/100 Mbps Fast Ethernet-kaart of een USB-to-Ethernetadapter.
- Het TCP/IP-netwerkprotocol dient op iedere pc te zijn geïnstalleerd die toegang moet hebben tot het internet.
- Op één pc van uw netwerk dient een webbrowser zoals bijvoorbeeld Microsoft Internet Explorer 5.5 of hoger te zijn geïnstalleerd om de 802.11g 54Mbps Router te configureren.

# DE 802.11g 54Mbps Router INSTALLEREN

### Standaardinstallatieprocedure

**Opmerking:** het is belangrijk dat u uw serienummer opschrijft voordat u de 802.11g 54Mbps Router installeert. U vindt uw serienummer op het onderste label van de 802.11g 54Mbps Router. U hebt dit nummer nodig wanneer u contact opneemt met onze technische ondersteuning.

Modelnummer	Serienummer
USR5462	

**Opmerking:** vergeet niet de stationsaanduiding van uw cd-rom-station te achterhalen voordat u met de installatie begint. U hebt deze aanduiding nodig om de software goed te kunnen installeren.

### Stap één: sluit uw modem aan op de 802.11g 54Mbps Router.

- Schakel uw computer en uw kabel- of DSL-modem uit.
- Zoek de Ethernet-kabel tussen uw kabel- of DSL-modem en de Ethernetadapter van uw computer.
- Als uw breedbandverbinding actief is, dan dient u de Ethernet-kabel los te maken van de Ethernet-adapter van uw computer.
- Gebruik de Ethernet-kabel om uw kabel of DSL-model aan te sluiten op de WAN-poort op de achterzijde van de 802.11g 54Mbps Router.



**Opmerking:** bepaalde kabel- of DSL-modems kunnen worden aangesloten met behulp van een USB-kabel of een Ethernet-kabel. Om uw kabel- of DSL-modem aan te sluiten op de 802.11g 54Mbps Router, hebt u een Ethernet-kabel nodig.

# Stap twee: sluit uw 802.11g 54Mbps Router aan op uw computer en op de stroomtoevoer.

Sluit één uiteinde van de meegeleverde Ethernet-kabel aan op de Ethernetadapter van uw computer. Sluit het andere uiteinde aan op een van de LANpoorten van de 802.11g 54Mbps Router.



# De 802.11g 54Mbps Router installeren

Schakel uw kabel- of DSL-modem in. Sluit de meegeleverde elektriciteitsadapter aan op de aansluiting van de 802.11g 54Mbps Router. Sluit de elektriciteitsadapter aan op een gewoon stopcontact. Schakel uw computer in.



### Stap drie: configureer de standaard verbindingsinstellingen.

**Opmerking:** u dient ook te controleren of de HTTP Proxy van uw webbrowser is uitgeschakeld. Raadpleeg het gedeelte Problemen oplossen op pagina 58.

Voer de stappen van de Setup Wizard uit om de standaard verbindingsinstellingen van de 802.11g 54Mbps Router te configureren.

U hebt uw gebruikersnaam en wachtwoord voor uw internetverbinding nodig voor de installatie van de 802.11g 54Mbps Router. Afhankelijk van uw ISP hebt u misschien de volgende informatie nodig: IP-adres, subnetmasker, gateway/router, DNS-servers/naamservers en servicenaam (optioneel).

**Opmerking:** kijk voor deze informatie eerst in uw aanmeldtoepassing. Als u daar niet alle vereiste informatie vindt, dan kunt u contact opnemen met uw ISP.

1. Start een webbrowser. Typ **http://192.168.2.1** in de locatie- of adresregel van uw webbrowser voor toegang tot de web-interface.

Na het tot stand brengen van de verbinding ziet u de web-interface. Het standaardwachtwoord is **admin**. Klik op **Login** (aanmelden).

Als u toegang krijgt tot de web-interface, klik dan op de Setup Wizard.

**Opmerking:** als u wordt gevraagd om verbinding te maken met het internet, dan dient u afhankelijk van uw browser waarschijnlijk **Opnieuw** of **Verbinden** te selecteren.

- 2. Selecteer uw tijdzone en klik op Next (volgende).
- 3. Selecteer uw type breedband. (Geef de betreffende informatie voor het type internetverbinding dat u hebt gekozen.) Als u klaar bent, klikt u op **Next**. Raadpleeg Broadband Type (Breedbandtype) op pagina 12 voor meer informatie.
- 4. Voer indien nodig het IP-adres in voor de 802.11g 54Mbps Router en klik vervolgens op **Finish** (voltooien).

Indien de web-interface na het beëindigen van de Setup Wizard niet aangeeft dat er een verbinding tot stand is gebracht ("Connected"), voer dan de stappen van de Setup Wizard opnieuw uit.

Indien de web-interface nog steeds niet aangeeft dat er een verbinding is, of indien u uw internetinstellingen wilt controleren, klik op dan op Advanced Setup (geavanceerde instellingen) en selecteer vervolgens Status.

# De 802.11g 54Mbps Router installeren

### Een draadloze verbinding tot stand brengen:

Controleer of de modus Infrastructure is ingesteld voor alle draadloze adapters die worden aangesloten op het netwerk. Indien u de USR5470 Wireless Starter Kit hebt aangeschaft, kunt u het gedeelte Navigeren door de Wireless Configuration Utility raadplegen van de gebruikershandleiding van de 802.11g 54Mbps USB Adapter op de installatie-cd om te bepalen hoe u deze instelling dient aan te passen of voor aanwijzingen voor het verzamelen van uw configuratie-informatie. Als u een andere draadloze adapter aansluit, dient u de documentatie van die adapter te raadplegen.



Als u de standaard verbindingsinstellingen heeft geconfigureerd, dan hebt u toegang tot het internet. Start een webbrowser en registreer uw product op **www.usr.com/productreg**. Als de pagina wordt geladen, is de installatieprocedure voltooid. Als de pagina niet wordt geladen, raadpleeg dan het gedeelte Problemen oplossen.

**Opmerking:** raadpleeg het gedeelte De 802.11g 54Mbps Router configureren op pagina 9 voor meer informatie over de configuratie. Neem contact op met uw ISP als u vragen hebt over uw type WAN of verbindingsgegevens.

De installatieprocedure voor de 802.11g 54Mbps Router is voltooid. Raadpleeg het gedeelte Problemen oplossen op pagina 58 voor meer informatie indien u meer problemen ondervindt.

# DE 802.11G 54MBPS ROUTER CONFIGUREREN

De 802.11g 54Mbps Router kan worden geconfigureerd door Windows Internet Explorer 5.5 of hoger. Met gebruik van de webinterface kunt u de 802.11g 54Mbps Router configureren en de statistieken bekijken om de netwerkactiviteit bij te houden.

Voordat u zich aanmeldt op het web-administratieprogramma, dient u het volgende te controleren.

- 1. Uw browser is op de juiste wijze geconfigureerd (zie hieronder).
- **2.** Actieve firewall- of beveiligingssoftware dient te worden uitgeschakeld.
- **3.** De kabel dient goed op uw computer en de 802.11g 54Mbps Router (poort 1-4) te zijn aangesloten.
- **4.** Het lampje dat overeenkomt met de poort die u gebruikt, dient groen te zijn. Indien het lampje dat dat moet aangeven dat u verbonden bent niet brandt, dient u een andere kabel te proberen totdat u een goede verbinding hebt.

### Navigeren door de web-interface

Om toegang te krijgen tot de gebruikersinterface van de 802.11g 54Mbps Router, dient u het IP-adres van de 802.11g 54Mbps Router in te voeren in uw webbrowser (http://192.168.2.1). Voer vervolgens het wachtwoord in en klik op LOGIN. (Het standaardwachtwoord is **admin**.)



**Opmerking:** wachtwoorden kunnen minimaal drie en maximaal twaalf alfanumerieke tekens bevatten en zijn hoofdlettergevoelig.

De homepage geeft de Setup Wizard en de Advanced Setup-opties weer.



De gebruikersinterface van de 802.11g 54Mbps Router bevat een Setup Wizard en een Advanced Setup-gedeelte. Gebruik de Setup Wizard wanneer u de 802.11g 54Mbps Router snel wilt instellen voor gebruik met een kabelmodem of DSL-modem.

Met de Advanced Setup kunt u geavanceerde functies instellen zoals detectie van hacker-aanvallen, filtering van IP- en MAC-adressen, opsporing van indringers, virtuele server-setup, virtuele DMZ-hosts en andere dergelijke functionaliteiten.

### Configuratie wijzigen

Parameters die kunnen worden geconfigureerd, hebben een dialoogvenster of een keuzelijst. Wanneer de configuratie op een pagina is gewijzigd, dient u op de knop **APPLY** (toepassen) of **NEXT** te drukken onderaan de pagina om de nieuwe instelling te activeren.

# Setup Wizard

### Time Zone (Tijdzone)

Klik op het Setup Wizard-pictogram. Het eerste item in de Setup Wizard is Time Zone.



Voor de juiste timing van client filtering en gebeurtenissen dient u de Time Zone (Tijdzone) in te stellen. Selecteer uw tijdzone uit de keuzelijst en klik op **NEXT**.

### Broadband Type (Breedbandtype)

Selecteer het type breedbandverbinding dat u gebruikt.

### **Opmerking:** Als u vragen hebt met betrekking tot het type service dat u gebruikt, dan dient u contact op te nemen met uw Internet Service Provider (ISP) voor meer informatie.

Zie de volgende pagina voor een kabelmodemverbinding. Raadpleeg het gedeelte Fixed-IP xDSL op pagina 13 voor een Fixed-IP xDSLverbinding, PPPoE xDSL op pagina 14 voor een PPoE xDSLverbinding, Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) op pagina 15 voor een PPTP-verbinding en BigPond op pagina 16 voor een BigPond-verbinding.



### Cable Modem or xDSL Router

Uw Internet Service Provider heeft u wellicht voorzien van een hostnaam. Indien dit het geval is, voer deze dan in in het veld.



A cable modem requires minimal configuration. If the ISP requires you to input a Host Name, type it in the "Host Name" field above.

Het kan zijn dat u uw MAC-adres moet klonen voor uw verbinding. Indien dit het geval is, dient u het MAC-adres van de netwerkadapter in te voeren dat is gebruikt om uw kabelverbinding in te stellen. Klik vervolgens op **Clone MAC address** (MAC-adres klonen).

Klik op **Finish** om de setup te voltooien. De pagina Status wordt weergegeven waarop u de status van de verbinding en andere informatie kunt zien. Zie Status op pagina 57 voor meer informatie hierover.

### Fixed-IP xDSL



Enter the IP address, Subnet Mask, Gateway IP address, and DNS IP address provided to you by your ISP in the appropriate fields above.

Sommige xDSL Internet Service Providers kunnen een vast (statisch) IP-adres toewijzen. Indien u deze informatie hebt, kunt u deze optie kiezen en het toegewezen IP-adres, subnetmasker, IP-adres van de gateway en van de DNS invoeren. Klik op **Finish** om de setup te voltooien.



3. IP Address Information

#### **PPPoE**



Enter the User Name and Password required by your ISP in the appropriate fields. If your ISP has provided you with a Service Name enter it in the "Service Name" field, otherwise, leave it blank.

Voer de PPPoE User Name (gebruikersnaam) en Password (wachtwoord) in die uw ISP u heeft toegewezen. De Service Name (servicenaam) is gewoonlijk optioneel maar kan door sommige ISP's worden vereist.

Laat de Maximum Transmission Unit (MTU) op de standaard ingestelde waarde (1454) staan, tenzij uw ISP een andere waarde heeft aangegeven.

Voer de Maximum Idle Time (in minuten) in om het maximale aantal minuten vast te stellen dat de internetverbinding wordt gehandhaafd tijdens inactiviteit. Indien de verbinding langer inactief is dan de Maximum Idle Time, wordt deze verbroken. (Standaardwaarde: o)

Schakel de Auto-reconnect-optie in om de verbinding automatisch opnieuw tot stand te brengen zodra u het internet weer wilt gebruiken. Klik op **Finish** om de setup te voltooien.

# Setup Wizard



### Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)

Point-to-Point Tunneling Protocol is een verbindingsmethode die wordt gebruikt voor xDSL-verbindingen in Europa. Dit protocol kan worden gebruikt om verschillende fysieke netwerken te verbinden waarbij het internet als een tussenschakel wordt gebruikt.

Indien u de informatie op het scherm in uw bezit hebt, dient u PPTP Account en PPTP Password (PPTP-accountnaam en -wachtwoord), Host Name, Service IP Address, My IP Address (het toegewezen IP-adres) en My Subnet Mask in te vullen.

Laat de Maximum Transmission Unit (MTU) op de standaard ingestelde waarde (1460) staan, tenzij uw ISP een andere waarde heeft aangegeven.

Voer de Maximum Idle Time (in minuten) in om het maximale aantal minuten vast te stellen dat de internetverbinding wordt gehandhaafd tijdens inactiviteit. Indien de verbinding langer inactief is dan de Maximum Idle Time, wordt deze verbroken. (Standaardwaarde: 10)

Schakel de Auto-reconnect-optie in om de verbinding automatisch opnieuw tot stand te brengen zodra u het internet weer wilt gebruiken. Klik op **Finish** om de setup te voltooien.

### BigPond



Indien u gebruik maakt van de BigPond Internet Service (beschikbaar in Australië) dient u de velden User Name, Password en Authentication Service Name in te vullen voor BigPond-verificatie. Klik op **Finish** om de setup te voltooien.

Gebruik de web-interface om systeemparameters in te stellen, de 802.11g 54Mbps Router en de poorten te beheren of de status van het netwerk bij te houden. De volgende tabel geeft de parameters weer die met dit programma kunnen worden ingesteld.

Menu	Omschrijving
System (systeem)	Instellingen voor de lokale tijdzone, het wachtwoord voor beheerderstoegang, systeemlog-server en het IP-adres van een pc waarmee de 802.11g 54Mbps Router op afstand kan worden beheerd.
WAN	<ul> <li>Specificatie van het type internetverbinding: (1) Dynamic IP, (2) PPPoE-configuratie, (3) PPTP, (4) Static IP en ISP- gateway-adres of (5) BigPond (Internet service beschikbaar in Australië).</li> </ul>
	Geeft aan welke DNS-servers dienen te worden gebruikt voor de oplossing van domeinnamen.
LAN	TCP/IP-configuratie van de LAN-interface van de 802.11g 54Mbps Router en alle DHCP Clients.
Wireless (draadloos)	Configuratie van de radiofrequentie, SSID, WPA/WEP- codering en 802.1x voor draadloze communicatie.
NAT	Deelt een enkele ISP-account met meerdere gebruikers, instelling van virtuele servers.
Firewall	Configuratie van verschillende beveiligings- en speciale functies waaronder Access Control, Hacker Prevention en DMZ.
DDNS	Dynamische DNS biedt internetgebruikers een methode waarmee hun domeinnaam met een computer of een server kan worden geassocieerd.
UPnP	Met Universal Plug and Play kan een apparaat automatisch op het netwerk komen, een IP-adres verkrijgen, zijn capaciteiten communiceren en informatie verkrijgen over de aanwezigheid en mogelijkheden van andere apparaten. Apparaten kunnen zo direct met elkaar communiceren wat peer-to-peer networking mogelijk maakt.
Tools (extra)	Mogelijkheid om een back-up te maken van de huidige configuratie en deze te herstellen, alle configuratie-instellingen te herstellen naar de standaardinstellingen, de systeem- firmware bij te werken of de beginwaarden van het systeem in te stellen.

Menu	Omschrijving
Status	Geeft de status van en het type WAN-verbinding, firmware- en hardware-versienummers, IP-instellingen van het systeem en informatie over DHCP, NAT en de Firewall.
	Geeft het aantal verbonden clients, de firmware-versies, het fysieke MAC-adres van elke interface en de hardware- versie en serienummer aan.
	Toont de beveiligings- en DHCP Client-log.

### System (systeem)

### Time Zone (Tijdzone)

U.S.Robotics	
D System P Time Zone P assecut Settings P a	Time Zone         We settion below to configure the U.S. Robotics 002 11g Wireless Router's system time. Select your timezons before the darkplic savings obtain based on your location. This information is used for the tamal date system times and the time of the darkplic savings obtain based on your location. This information is used for the tamal date submitted on your location. This information is used for the darkplic savings obtain based on your location. This information is used for the darkplic savings of the darkplic savings of the darkplic savings of the darkplic savings of the darkplic savings.         Obtained of the darkplic savings of the darkplic saving saving savings of the darkplic saving saving savings of the darkplic savings of the darkplic savings of the darkplic savings of the darkplic saving saving saving savings of the darkplic saving saving savings of the darkplic savings of the darkplic savings of the darkplic savings of the darkplic saving s
1	Cet Data and Time by coline Time Servers (VTF) Pre-set Servers: Custom: Servers: Sync.Now1 Sync.Now1

Hiermee kunt u de tijdzone en de tijdserver voor de 802.11g 54Mbps Router instellen. Deze informatie wordt gebruikt voor logbestanden en client-toegangsregeling.

• Set your local time zone settings (uw lokale tijdzone instellen)

Selecteer uw tijdzone vanuit de keuzelijst en stel de begin- en einddatums in indien uw gebied zomertijd kent.

Om de interne klok van de 802.11g 54Mbps Router automatisch te updaten door deze te synchroniseren met een openbare tijdserver op het internet, dient u een van de volgende methodes te kiezen.

• Get date and time from online time servers (Network Time Protocol) (datum en tijd van on line-tijdservers ophalen (Network Time Protocol))

Selecteer de on line-standaardtijdserver voor uw gebied uit de keuzelijst of voer het IP-adres van de tijdserver op uw netwerk in.

• Set date and time using the PC's date and time (datum en tijd instellen met behulp van de datum en tijd van de pc)

Selecteer het keuzerondje om de interne klok van de 802.11g 54Mbps Router met die van de host-pc te synchroniseren.

• Set date and time manually (datum en tijd handmatig instellen)

Om de datum en tijd handmatig in te stellen, dient u de datum te configureren door de opties uit de keuzelijst te selecteren en getallen voor de tijd in te voeren.

Password Settings (Wachtwoordinstellingen)

U.S.Robotics	
System - See Zne Searce - See Zne Searce - Searce Searce - Searce Searce - Searce Searce -	Password Settings Set a password to seque across to the U.S. Robotics 802.11g Wireless Router Web Management. You can also configure the amount of time that you will stay logged into the U.S. Robotics 802.11g wireless Router using the die time settings. Password Options Current Password : Confirm New Password : Date Time Out Settings Current O

Met dit menu kunt u toegang beperken door middel van een wachtwoord. Om veiligheidsredenen dient u eerst uw eigen wachtwoord toe te kennen voordat u de 802.11g 54Mbps Router met het internet gebruikt. (Standaardwaarde: **admin**)

wachtwoorden kunnen minimaal drie en maximaal twaalf alfanumerieke tekens bevatten en zijn hoofdlettergevoelig.

**Opmerking:** als u uw wachtwoord kwijt bent of geen toegang krijgt tot de gebruikersinterface, dan kunt u op de Reset-knop drukken op het achterpaneel (houd deze minimaal 5 seconden ingedrukt) om de standaardinstellingen te herstellen.

Voer een maximale Idle Time Out (in minuten) in om het maximale aantal minuten te bepalen dat inactiviteit is toegestaan. Als de verbinding langer inactief is dan de vastgestelde tijd, dan wordt het systeem afgemeld.

(Standaardwaarde: 9 minuten)

#### **Remote Management (Beheer op afstand)**

U.S.Robotics		- 0Log
O System 5 Time Zond 5 Password Settings 5 System Settings 5 System Settings 3 WAN 3 UNN	Remote Management set the reacte management of the U.S. Reports 502,113 wireless Houter . If you want to manage the U.S. Re 802.2112 Wireless Router from a remote location (outside of the local individe), you must also specify the IP ad remote RC.	abotics loness of t
o Wineless o NAT o Firewall o DONS o UPNP o Tools	Allow Access to : C Single IP Disable Allow Access to : C Ann 3P Address C Single IP : C 3P Mango I	
Status	Remote Management Ports 0000	

Door middel van Remote Management kan een pc de 802.11g 54Mbps Router met een standaardwebbrowser op afstand configureren, beheren, controleren en gebruiken. Klik op het keuzerondje **Enable** en stel het IP-adres of IP-adresbereik van de remote host in. Klik op **APPLY**. (Standaardwaarde: Disable)

**Opmerking:** indien u **Any IP Address** (alle IP-adressen) selecteert in het veld Allow Access to (toegang verlenen aan), dan kan elke host de 802.11g 54Mbps Router beheren.

#### Syslog Server



De Syslog Server downloadt het logbestand van de 802.11g 54Mbps Router op de server met het IP-adres dat in dit venster wordt weergegeven. (Standaardwaarde: Disabled)

WAN



Geef het type WAN-verbinding op dat uw ISP u heeft gegeven. Klik vervolgens op **More Configuration** (meer configuratiemogelijkheden) om gedetailleerde configuratieparameters in te voeren voor het geselecteerde verbindingstype.

### **Dynamic IP**

U.S.Robotics	
O System VAN VAN P Oynarik: IP P Opoc PPTP E Datic IP E Datic E Datic E Datic IP E Datic IP E Datic IP	Dynamic IP The fast mans is optional, but may be required by some Service Provider's. The default MAC address is set to the WAR's physical interface on the U.C. Rebots: BIC2.31g Winders Pouter . If required by your Service Provider, you use the "Clare MAC Address" button to copy the RAC address of the Nethon's interface Card initiation in your PC to replace the WAR MAC address. If required the your Service Provider and "Reserve" buttons on the Status page to release and reserve the WAR Bit address. Host Name: HAC Address Clase MAC Address
4	

De Host Name is optioneel maar kan worden vereist door sommige ISP's. Het standaard MAC-adres op de 802.11g 54Mbps Router is ingesteld op de fysieke interface van de WAN. Gebruik dit adres bij de registratie voor internetservice en verander het niet tenzij dit door uw ISP wordt vereist. Als uw ISP het MAC-adres van een Ethernetadapter heeft gebruikt als identificatie toen deze uw breedbandaccount opzette, dient u alleen de pc met het geregistreerde MACadres met de 802.11g 54Mbps Router te verbinden en vervolgens op de knop Clone MAC Address te klikken. Dit vervangt het huidige MAC-adres van de 802.11g 54Mbps Router met het reeds geregistreerde Ethernet-adapter-MAC-adres. Als u niet zeker bent welke pc oorspronkelijk was opgezet door de breedbandtechnicus, dan kunt u contact opnemen met uw ISP en een verzoek indienen om een nieuw MAC-adres voor uw account te laten registreren. Registreer het standaard MAC-adres van de 802.11g 54Mbps Router.

### **Point-to-Point Over Ethernet (PPPoE)**

U.S.Robotics	
O System O WAN Dynanic (P P PPPod P Static (P P Static (P P Static (P P Static (P P Static (P) S	PPPoC Enter the PPPoE user name and password assigned by your Service Provider. The Service Name is normally optional, but may be required by same service providers. Enter a Maximum Ide Trine (in misutes) to define a maximum period of time for which the Internet connection is maintained during inactivity. If the connection is inactive for bunger than the Maximum Ide Trine, then it will be dropped. You can enable the Juta-recornect option to automatically ne-establish the connection as soon as you attempt to access the Internet degain. If your Internet Service Provider requires the use of PPPoS, enter the information below.
o Wireless o NAT o Firewall o DDNS o UPnP o Tools o Status	User Names Pessword: Please retype your Jessword Gervice Names
1	MTU: 1482 (576<=MTJ Value<=1492) Maximum (dle Time (0-60)) D (minutes) C Auto-reconnect

Voer de PPPoE User Name (gebruikersnaam) en Password (wachtwoord) in die uw ISP u heeft toegewezen. De Service Name (servicenaam) is gewoonlijk optioneel maar kan door sommige ISP's worden vereist.

De MTU (Maximum Transmission Unit) bepaalt de maximale grootte van de gegevenspakketten. Laat de standaard ingestelde waarde (1454) staan, tenzij uw ISP een andere waarde heeft aangegeven.

Voer de Maximum Idle Time (in minuten) in om het maximale aantal minuten vast te stellen dat de internetverbinding wordt gehandhaafd tijdens inactiviteit. Indien de verbinding langer inactief is dan de Maximum Idle Time, wordt deze verbroken. (Standaardwaarde: 10 minuten)

Schakel de optie **Auto-reconnect** in om de verbinding automatisch opnieuw tot stand te brengen zodra u het internet weer wilt gebruiken.

U.S.Robotics	Advanced Setup Thome @Logout
o System o WAN	рртр
P Dynamic IP P PPPOE P PPTP	Point-to-Point Tunneling Protocol is a common connection method used in European xDSL connections.
<ul> <li>Static IP</li> <li>BigPond</li> <li>DNS</li> </ul>	PPTP Account:
O LAN O Wireless	Please retype your password
O NAT O Firewall	Host Name:
o DDNS o UPnP	Service IP Address:
o Status	Ny Subnet Mark:
	MTU (576-1460): 1460
	Maximum Ide Time minutes
	* If you have an 152 that channes by the time, channes your life time out value to 1, minutes
1	

### Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP)

Het Point-to-Point Tunneling Protocol (PPTP) kan worden gebruikt om verschillende fysieke netwerken te verbinden waarbij het internet als een tussenschakel wordt gebruikt. Met het bovenstaande venster kan een client-pc een normale PPTP-sessie openen en is het eenvoudig om de PPTP-client op elke client-pc te configureren.

Vul de velden PPTP Account, PPTP Password, Host Name, en vervolgens Service IP Address (gewoonlijk aangegeven door uw ISP), My IP address en My Subnet Mask in.

Laat de Maximum Transmission Unit (MTU) op de standaard ingestelde waarde (1460) staan, tenzij uw ISP een andere waarde heeft aangegeven.

Voer een maximale Idle Time Out (in minuten) in om het maximale aantal minuten te bepalen dat de PPTP-verbinding wordt gehandhaafd tijdens inactiviteit. Indien de verbinding langer inactief

is dan de Maximum Idle Time, wordt deze verbroken. (Standaardwaarde: o minuten)

### Static IP (Statische IP)

U.S.Robotics	
	, aranood ootap
O System	Static IP
Dynamic IP     PPPoE     PPPE     Static IP     BigPond	말 your Service Provider has assigned a fixed IP address; enter the assigned IP address, subnet mask and the gatemax address provided. Has your Service Provider given you an IP address and Gatewax address?
O LAN O Wireless O NAT	IP address assigned by your Service Provider
O Firewall	Subret Mask:
O DDNS O UPnP O Tools O Status	Service Provider Gateway Address:
12	

Als uw Internet Service Provider een vast IP-adres heeft toegewezen, dan dient u eerst het toegewezen adres en het subnetmasker voor de 802.11g 54Mbps Router in te voeren en vervolgens het gatewayadres van uw ISP.

Het kan zijn dat u een vast adres nodig hebt om internetservices aan te kunnen bieden zoals een webserver of een FTP-server.

### BigPond

U.S.Robotics	Advanced Setup Thome @Lopost
O System O WAN Dynamic IP PPPOE PPPTP Static IP	BigPond In this section you can configure the built-is client for the BigPond Internet service available in Australia.
DNS O LAN	User Name:
o NAT O Firewall	Please retype your password:
o UPnP O Tools	Authentication Service Marner
• Status	
1	

BigPond is een service provider in Australië die een "heartbeat system" gebruikt voor de internetverbinding. Configureer de ingebouwde client met uw gebruikersnaam, wachtwoord en servicenaam om on line te gaan.

DNS

U.S.Robotics	Advanced Setup Theme @ Logout
O System O WAN O WAN O Dopage POPDE POP	A Domain Name Server (DNS) is an index of IP addresses and Web addresses. If you type a Web address into your browser, a DNS server will find that name in its index, and find the metabiling IP address. Nort ISPs provide may connect to the Internet with dynamic IP atdress. Nort ISPs provide dynamical, Nowever, if there is a DNS server with the YBU would rather ase, you need to see off the IP address have.
1	HED APRY CHART

Domain Name Servers wijzen numerieke IP-adressen toe aan de equivalente domeinnaam (bijvoorbeeld www.usr.com). Uw ISP dient u van het IP-adres van één of meer Domain Name Servers te voorzien. Deze adressen kunt u in dit venster invoeren.

### LAN

U.S.Robotics	
System JWAN LAN Wireless NAT Formal DDNS L(Pr.P Tools Status	LAN Settings  We can easily DRCP to dynamically affected UP addresses to your chern PCs, or configure riftering functions base or specific elents or protected, the U.S. Robotics Work Lag withdess notifier must have an UP address for the local nations. LAN IP  IP addresss IVE 103 P Bulget Marks: DSEDED 2015 0
	OHOP Berver: @ Enabled @ Disabled
	Lease Time : Convert. * IP Address Pool
12	Start IP 1         192         160         100           Cwd IP 2         132         160         119           Domein Name 2         (optional)

- LAN IP Gebruik het LAN-menu om het LAN IP-adres om de 802.11g 54Mbps Router te configureren en om de DHCP-server in te schakelen voor dynamische toewijzing van client-adressen.
- Stel indien nodig de Lease time in. Deze optie kan voor thuisnetwerken worden ingesteld op **Forever** wat aangeeft dat er geen limiet is voor de leasetijd van het IP-adres.
- IP Address Pool (IP-adresgroep) Er kan een dynamisch IPadresbereik worden opgegeven (192.168.2.2 254). IP-adressen tussen 192.168.2.100 en 199 zijn de standaardwaarden. Wanneer de IP-adressen, zoals 192.168.2.100 199, zijn toegewezen, zijn deze adressen onderdeel van de dynamische IP-adresgroep. IP-adressen vanaf 192.168.2.2 99 en tussen 192.168.2.200 en 254 zullen beschikbaar zijn als statische IP-adressen.

Zorg dat u het adres van de 802.11g 54Mbps Router niet aan de client-adresgroep toevoegt. Vergeet ook niet om uw client-pc's te configureren voor dynamische IP-adrestoewijzing.

### Draadloos

Voor de configuratie van de 802.11g 54Mbps Router als een wireless access point voor draadloze clients (ofwel stationair ofwel roaming) dient u alleen maar het radiokanaal, de Service Set Identifier (SSID) en de coderingsopties in te stellen.

### Channel and SSID (Kanaal en SSID)

U.S.Robotics		Advanced
		Advanced Setup THome @Logout
O System O WAN	Channel and SSID	
O LAN O Wireless In Channel and SSID	This page allows you to define SSED, Transmission Refs. g Wern and Channel ID for wirelass connection. In the wireless environment, this U.S. Fobbies 802.113 Wireless Roder can also act as an wireless access point. These parameters are used for the mobile stations to consect to this access name.	
<ul> <li>Security</li> <li>O NAT</li> <li>O Firewall</li> </ul>	Network Name (SSID):	SSD
ODDNS	SSID Broadcast:	C Enable @ Disable
OTools	Wireless Mode:	Mixed (115+11g)
OStatus	540+:	C Enable C Disable
	Transmission Rate:	1Mbps 🔳
	Channel:	Auto 🔳
1		FEP FRY AN

U dient een gemeenschappelijk radiokanaal en SSID (Service Set ID) op te geven voor gebruik door zowel de 802.11g 54Mbps Router als al uw draadloze clients. Stel al uw clients in op dezelfde waarden.

*SSID (netwerknaam)*: de Service Set ID. Deze dient dezelfde waarde te hebben als andere draadloze apparaten op uw netwerk. (Standaardwaarde: USR5462)

**Opmerking:** de SSID is hoofdlettergevoelig en kan maximaal 32 alfanumerieke tekens bevatten.

*SSID Broadcast:* hiermee is de SSID beschikbaar op het draadloze netwerk voor eenvoudige verbinding met client-pc's. Uit veiligheidsoverwegingen wordt het aangeraden om SSID broadcast uit te schakelen. (Standaardwaarde: Enable)

**Opmerking:** wanneer u SSID uitschakelt, zal deze niet worden getoond in uw site survey en om er verbinding mee te maken, moet een handmatig profiel worden aangemaakt. Raadpleeg het gedeelte Navigeren door de Wireless Configuration Utility van de gebruikershandleiding van de 802.11g 54Mbps USB Adapter op de installatie-cd.

*Wireless Mode:* Hiermee stelt u de communicatie-modus in voor de 802.11g 54Mbps Router. (Standaardwaarde: Long Range Mixed (11b+11g))



Long Range Mixed (11b+11g) is een verbeterde operationele modus. De 802.11g-standaarden combineren de IEEE 802.11a-snelheid met 54 Mbps. Dit biedt een draadloze connectiviteit met groot bereik (100 m) zoals met de IEEE 802.11b-standaarden door hogere snelheden en grotere afstanden vanaf een draadloos access point naar een draadloze PC Card te bieden.

*54g+:* 54g+ is een technologie die gebruik maakt van standaarden op basis van framebursting om een snellere doorvoer mogelijk te maken. Als 54g+ is geactiveerd, dan kan de totale doorvoer van alle clients op het netwerk worden verhoogd met maximaal 25% voor netwerken die alleen gebruik maken van 802.11g en tot 75% als het een gemengd netwerk met 802.11g- en 802.11b-apparatuur betreft. (Standaardwaarde: Enable)

*Transmission Rate* (overdrachtssnelheid): hiermee stelt u de snelheid in waarmee gegevens vanuit de 802.11g 54Mbps Router worden overgedragen. Hoe lager de gegevenssnelheid, des te langer de overdrachtsafstand. (Standaardwaarde: Auto)

Auto 
Auto
Mbps
Mbps
S.5Mbps
6Mbps
9Mbps
11Mbps
12Mbps
18Mbps
24Mbps
36Mbps
48Mbps
48Mbps
44Mbps

*Channel* (kanaal): het radiokanaal dat de 802.11g 54Mbps Router gebruikt om met pc's in de BSS te communiceren. (Standaardwaarde: 11)

**Opmerking:** de beschikbare kanaalinstellingen worden beperkt door plaatselijke voorschriften.

Security (Beveiliging)

U.S.Robotics	
0 System 0 WAN 0 UAN 0 UAN 2 Wireless Connel and SSED 5 security P MOS 0 NAT 0 Firewall 0 DONS 0 UPnP	Security This page allow you to transmit your data securely over the wireless network. Matching authentication and encryption nethods must be setup on your U.S. Robotics 802.11g Wireless Router and wireless client devices to use security. WPA. (WPI protected Access)
	WEA Encryption Type Disabled  WEP (Wired Equivalent Privacy) WEP Encryption Type Disabled
O Status	
	HE DE CARE

Wanneer u vertrouwelijke gegevens via draadloze kanalen verstuurt, dient u Wi-Fi Protected Access (WPA)- of Wired Equivalent Privacy (WEP)-codering in te schakelen. Voor coderingsbeveiling is het noodzakelijk dat u hetzelfde protocol (WPA of WEP) en dezelfde coderings-/decoderingssleutels gebruikt voor de 802.11g 54Mbps Router en al uw draadloze clients.
Voor een veiliger netwerk kan de 802.11g 54Mbps Router één of een combinatie van de volgende beveiligingsmechanismen toepassen:

•	Wi-Fi Protected Access (WPA)	pagina 34

Wired Equivalent Privacy (WEP) pagina 35

De beveiligingsmechanismen die kunnen worden gebruikt, zijn afhankelijk van de hoeveelheid beveiliging die nodig is, het netwerk en het beheer die beschikbaar zijn en de software-ondersteuning die aanwezig is op draadloze clients. In de volgende tabel wordt een lijst van draadloze beveiligingsmogelijkheden gegeven.

Beveiligings- mechanisme	Client- ondersteuning	Overwegingen bij implementatie		
WEP	Ingebouwde ondersteuning op alle 802.11b- en 802.11g- apparaten.	<ul><li>Biedt alleen algemene beveiliging.</li><li>Handmatig sleutelbeheer vereist.</li></ul>		
WPA	Systeem met WPA en protocolstuurprogramma voor netwerkadapter vereist. (ondersteuning aanwezig in Windows XP)	<ul> <li>Biedt goede beveiliging op kleine netwerken.</li> <li>Geconfigureerde RADIUS-server of handmatig beheer van vooraf gedeelde sleutel vereist.</li> </ul>		
	802.1x-modus Systeem met WPA en stuurprogramma voor netwerkadapter vereist. (ondersteuning aanwezig in Windows XP)	<ul> <li>Biedt krachtige beveiliging in de modus WPA-only (alleen WPA- clients).</li> <li>Geconfigureerde RADIUS-server vereist.</li> <li>Voor het 802.1x Extensible Authentication Protocol (EAP) kan het beheer van digitale certificaten voor clients en server nodig zijn.</li> </ul>		

WPA Encryption Type (WPA-codering)

WPA is een krachtigere draadloze beveiligingsoplossing dan WFP, WPA maa

beveiligingsoplossing dan WEP. WPA maakt gebruik van een combinatie van 802.1x-verficatie en broadcast-/

sessiesleutels.

Pre-Shared Key/Passphrase

Indien er geen verficitatieserver aanwezig is op uw SOHO-netwerk, kunt u de Pre-Shared Key (vooraf gedeelde sleutel) naar de clients versturen die een verbinding maken met de 802.11g 54Mbps Router. Zorg dat u dezelfde sleutel gebruikt voor de 802.11g 54Mbps Router en de aangesloten clients.

**Opmerkingen: 1.** Manual Pre-Shared Key ondersteunt maximaal 64 Hex-tekens.

- **2.** Voer 8~63 Hex-tekens in voor de Pre-Shared Passphrase.
- **3.** Gebruik geen sleutel die te lang en te ingewikkeld is om juist te worden ingevoerd op de client.
- **4.** Een Hex-getal (hexadecimaal) is een getal of een letter dat tussen 0-9 of A-F ligt.
- 802.1x-modus

Met de 802.11g 54Mbps Router kunt u 802.1xverificatie gebruiken voor een bedrijfsmatige netwerkomgeving met een RADIUS-server. In de 802.1x-modus

WPA (WIFI Protected	Access)	
WPA Encryption Type		Enabled - 802.1X Mode
802.1X		
Re-Authentication Period	3600	Seconds (0 for no re-authentication )
Quiet Period	60	Seconds after authentication failed
RADIUS Server Parameters:		
Server IP		
Server Port	1812	
Secret Key		
NAS-ID		

wordt toegang gecontroleerd met de verificatie-database op de 802.11g 54Mbps Router. U dient de verficatieperiode en de bijbehorende parameters in het veld RADIUS Server Parameters op te geven voor het verificatieprotocol voor beheer op afstand.



#### WEP Encryption Type (WEP-codering)

U kunt kiezen tussen standaard 40-bit/64-bitcodering of de krachtigere 128-bit-codering.



U kunt de sleutels handmatig invoeren of coderingssleutels automatisch genereren. Om de sleutels handmatig te configureren, dient u vijf hexadecimale paren voor elke 40/64-bit-sleutel in te voeren of 13 paren voor de 128-bit-sleutel. Voor automatische 64-bitbeveiliging, dient u een passphrase in te voeren en op **Generate** (genereren) te klikken. Er worden vier sleutels genereerd zoals hieronder wordt aangegeven. Kies een sleutel uit het keuzemenu of accepteer de standaardsleutel. Automatische 128-bit-beveiliging genereert een enkele sleutel. (Standaardwaarde: Open)

**Opmerking:** actieve ASCII-sleutels moeten precies 5 tekens lang zijn voor 40/64-bit WEP. Actieve ASCII-sleutels moeten precies 13 tekens lang zijn voor 128-bit WEP.

WEP (Wired Equivalent Privacy)									
WEP Encry	WEP Encryption Type 40bit/64 bit encryption 💌								
Select key Manual He	generat x Keys:	ion meth	od	Manu Manu ASCI Pass	ual Hex Key <mark>▼</mark> Ial Hex Key I phrase	Active Transmit Key			
Key 1:	00	00	00	00	00	e			
Key 2:	00	00	00	00	00	0			
Кеу З:	00	00	00	00	00	0			
Key 4:	00	00	00	00	00	0			
	Valid ch	aracters	for "Key	1" to "Ke	ey 4" are '0-9'	and 'A-F'			



Wanneer u codering gebruikt, dient u dezelfde sleutels te configureren voor de 802.11g 54Mbps Router op elk van uw draadloze clients. Wired Equivalent Privacy (WEP) beschermt gegevens die tussen draadloze nodes worden gezonden, maar beschermt geen verzendingen via uw bekabelde netwerk of via het internet.

## WDS (Wireless Distribution System)

U.S.Robotics		
O System O WAN O LAN O Wireless D Channel and SSID D Security P WOC O NAT O Frenuell	WDS When repeater is enabled, this repeater and is able to wriekes (Wriefles Distribution System) by the MAC addresses of the o repeater AP or Wriekes Gatew Gateway to have a WOS Init b	U.S. Robatics 002.11g Wireless Router functions as a wireless by communicate with other AP3 or Wireless Gateways via WDS Inta, You can specify up to six WDS links, where each fink is defined ther repeater capable AP or Wireless Gateway, Note that AP or Wireless ack to this U.S. Robotics 802 11g Wireless Router.
o DDNS o UPAP o Tools o Status	Frable Repeater: AP NAC address 1: AP NAC address 1:	Check this box to enable this U.S. Robotics 802.13g Wireless Router to communicate ciredby with other APs or Wireless Gateways over WDS links.
	AP MAC address 2: AP MAC address 3: AP MAC address 5: AP MAC address 5: AP MAC address 5:	
12		a a a

Het WDS biedt de mogelijkheid om het bereik van een Wireless Local Area Network (WLAN) uit te breiden. Met het WDS kan een access point een directe link tot stand brengen met andere access points en stations om vrij te kunnen bewegen in het gebied dat wordt gedekt door het WDS. (Standaardwaarde: Disable)

**Opmerkingen: 1.** Zorg ervoor dat alle access points met dezelfde WDS-links ook dezelfde modus gebruiken (802.11b of 802.11g) en hetzelfde radiokanaalnummer.

> 2. Het wordt niet aanbevolen om "Auto" te kiezen voor het communicatiekanaal wanneer u het WDS gebruikt. (Zie het gedeelte Channel and SSID (Kanaal en SSID) op pagina 30.)

Om een WDS-verbinding tot stand te brengen tussen access points dient u de volgende stappen te volgen.

- 1. Selecteer Enable Repeater (Repeater inschakelen).
- **2.** Voer het MAC-adres in waarmee u een WDS-link tot stand wilt brengen.
- 3. Klik op Apply.

#### **NAT - Network Address Translation**

In dit gedeelte kunt u de Address Mapping, Virtual Server en Special Application-eigenschappen configureren die controle bieden over het openen van de TCP/UDP-poorten in de firewall van de router. Hier kunnen verschillende webtoepassingen zoals het internet, e-mail, FTP en Telnet worden ondersteund.

U.S.Robotics	
O System O WAN O LAN O Wireless	Address Mapping Network Address Translation (NAT) allows IP addresses used in a private local network to be mapped to one or more addresses used in the public, global internet. This feature limits the number of public IP addresses required from the ISP and also maintains the privace and security of the local aetwork. We allow one or more than one public IP address to be mapped to a pool of local addresses.
Address Mapping     Virtual Server     Special Application	Address Napping
o Firewall o ODNS o UPnP	1. Gobal (P: (0 (0 (0 (0 )) s transformed at multiple virtual (Ps from 192.168.2 (0 to 192.168.2 (0
O Tools O Status	2. Global IP: 0 0 0 10 is transformed as multiple virtual IPs from 192.168.2 0 to 192.168.2 0
	3. Global IP: 0 0 0 is transformed as multiple virtual IPs
	from 192.168.2. 0 to 192.168.2. 0 4. Global ID: 0 0 0 0 10 is transformed as multiple virtual IPs
	fram 192.168.2 0 to 192.168.2 0
2	5. Global IP: [V ][V ][V ][V ]] V is transformed as multiple virtual IPs from 192.168.2 0 to 192.168.2 0
	6. Global IP: 0 0 0 is transformed as multiple virtual IPs

#### Address Mapping (adrestoewijzing)

Hiermee kunnen één of meerdere openbare IP-adressen worden gedeeld door verschillende interne gebruikers. Voer in het veld Global IP het openbare IP-adres in dat u wilt delen. Voer een bereik in voor de interne IP-addressen die het openbare IP-adres zullen delen.

U.S.Robotics			Advar Advanced S	еtup втноте	OL.
⊃ System ⊃ WAN ⊃ LAN ⊃ Wire less > NAT	You can the Wel address Router	I Server configure the U.S. Robotics 882. 5 or FTP at your focal site via public redirects the extends depending on redirects the extent al service req	Lig Wirelau Roder as a virtual server in that remoti is IP addresses can be submutically reducted to be the requested service (TCP/UDF bott samble), the i uset to the appropriate service (Southed at another wh	n voers accessing servic al servers configured wi 13. Rebotics 882.139 Wi emai IP address).	et ruch er th private Dh reless
<ul> <li>Address Mepcing</li> <li>Vetual Server</li> </ul>	sis Mepcing Server Private	Private IP	Service Part	Туро	Enabled
<ul> <li>Special Apolication</li> <li>Firewall</li> </ul>	1.	192.158.2		TCP 💌	E
O DDNS O UP#P	2.	192.168.2		TCP E	E.
O Tools O Status	з.	192.160.2		TCP .	E
	4.	192.156.2		102	E
	5.	192.198.2		TCP 1	E
	6.	192.150.2		TCP .	E
	7.	192.156.2		102 -	E
	0.	192.168.2.		TCP -	E
	9.	192.168.2		TCP 1	E
	39.	192.150.2	[	10P 🗉	•

Virtual Server (Virtuele server)

Als u de 802.11g 54Mbps Router als een virtuele server configureert, kunnen gebruikers die op afstand de services zoals internet of FTP van uw branche via openbare IP-adressen gebruiken, automatisch worden doorgestuurd naar plaatselijke servers die zijn geconfigureerd met particuliere IP-adressen. Met andere woorden, afhankelijk van de service die wordt verzocht (TCP/UDP-poortnummer), zal de 802.11g 54Mbps Router het externe serviceverzoek doorsturen naar de juiste server (die een ander intern IP-adres heeft).

Voorbeeld: als u de Type/Public Port op TCP/80 (HTTP of web) instelt en de Private IP/Port op 192.168.2.2/80, dan worden alle HTTPverzoeken van externe gebruikers doorgestuurd naar 192.168.2.2 op poort 80. Met het IP-adres dat door de ISP is verstrekt, kunnen internetgebruikers de service gebruiken die ze nodig hebben op het lokale adres waarnaar u ze hebt doorgestuurd.

Dit zijn een aantal van de algemene TCP-servicepoorten: HTTP: 80, FTP: 21, Telnet: 23 en POP3: 110

#### **Special Applications (Speciale applicaties)**

Sommige toepassingen zoals on line-gaming, videoconferenties en internettelefonie vereisen meerdere verbindingen. Deze toepassingen werken niet als Network Address Translation (NAT) is ingeschakeld. Indien u toepassingen uit wilt voeren die meerdere verbindingen vereisen, kunt u het volgende venster gebruiken om andere openbare poorten op te geven die per toepassing zullen worden geopend.

U.S.Robotics			Advance Advanced Setu	D In Home	R E
G System G WAN G UNN G Wireless G NAT	Deme applications require re matiple connections, control we matiple connections, control to at TCP or UCP, then enter th Trigger Pert/s	uticle connections, rit when Rutwork A the part normally a e public ports assoc Trigger Type	such as infernet campo, video conferencino, Diter Sores Translation (NAT) is escaled. If you rend to exolused with a application and the "trigger new" for soled with the trigger port to spen them for about Public Port	not telephony and run applications to eld, orient the pro is traffic. Public Type	othors. het require toosi type Enabled
<ul> <li>Virtual Server</li> <li>Spesial Application</li> </ul>	1	TCP .	[	TCP .	E.
o Firewall O DDNS	2	TOP 🔳		TCP .	
a UPnP a Teols	2.	TOP 🔳	[	ादम 🔳	•
9 Status	•	TOP 🔳		TOP -	•
	5.	TOP .		TCP E	<b>R</b> .
	6.	T09		TCP -	Π.
	7	TCP .		TCP 💌	- E
of the second second	8	102	- 44/63058 -	TCP 🔳	
	9.	TOP 💌	Disped	TCP 💌	•
7	38.	TOP 💌	MSN Garring Zone PC-to-Phone	TCP 🔳	•
Des 1		Papalar application	Ouisk Time 4 - selectone - X Copy to X		

Geef in het veld Trigger Port het openbarepoortnummer op dat normaliter wordt geassocieerd met een toepassing. Stel het protocoltype in op TCP of UDP en voer vervolgens de poort in die door de toepassing wordt vereist.

Populaire toepassingen die meerdere poorten vereisen, staan in het veld Popular Applications. Vanuit de keuzelijst, kunt u een toepassing selecteren. Kies vervolgens een rijnummer om deze gegevens in te kopiëren.

**Opmerking:** wanneer u een rij kiest waar reeds gegevens in staan, zullen de huidige instellingen worden overschreven.

Voorbeeld:

ID	Trigger Port	Trigger Type	Public Port	Public Type	Comment
1	6112	UDP	6112	UDP	Battle.net
2	28800	TCP	2300-2400, 47624	TCP	MSN Game Zone

Ga naar www.iana.org/assignments/port-numbers voor een volledige lijst van poorten en de services die deze poorten gebruiken.

## Firewall

De firewall van de 802.11g 54Mbps Router kan toegangsregeling bieden van de verbonden client-pc's en veelvoorkomende aanvallen van hackers blokkeren, waaronder IP Spoofing, Land Attack, Ping of Death, IP with zero length, Smurf Attack, UDP port loopback, Snork Attack, TCP null scan en TCP SYN flooding. De firewall beïnvloedt het systeem niet noemenswaardig dus we adviseren om deze ingeschakeld te laten om op zo uw netwerkgebruikers te beschermen. (Firewall moet ingeschakeld zijn om toegang te krijgen tot andere instellingen.)

**Opmerking:** klik op de knop Apply rechts onderin het venster om de wijzigingen te activeren.

U.S.Robotics			Advance	Vanced	OTTE BLOGON
O System O WAN O UAN O Wireless O NAT O Firewall > MCC Nor > MCC Nor > Schoby Pub	Access Control Access Control allow IP actives: • Enable Fills • Normal Fills	er uners to binck PC ering Panction I ering Table (up to	a se your network from goining access to th Crives @ mo 18 competent)	e Enternet. The waer can bi	ock PCs based on
<ul> <li>DND</li> <li>DND</li> <li>DND</li> <li>DND</li> </ul>	Client PC Description	Client PC IP Address	Client Service	Schedule Fule	Configure
O UPwP	1111	192.165.1.11 ~ 0	SNM, User Defined Service	Always Necking	Edi Oninie
oStatus	2 5 3 2 2	~ 87.5.881.591	#19, BetNeeting	test	Edit Delete
12	ANIX			6	<b>R S</b>

### Access Control (Toegangsregeling)

Met deze optie kunt u verschillende rechten opgeven op basis van het IP-adres voor de client-pc's. Selecteer bij Enable Filtering Function het keuzerondje **Yes** om filters toe te staan.

**Opmerking:** pc's die zijn geconfigureerd met firewall-regels moeten worden toegevoegd aan de tabel Access Control.

**Opmerking:** klik op **Add PC** en stel de juiste instellingen in voor de client-pc-services zoals in het volgende venster.

U.S.Robotics		Advanced Setup	B LOBOK				
D System D WAN D LAN D NAT D Rimal Access Control MAC PRoi UR: Bioking Schoduls Auto Schoduls Auto	Access Control Add PC This pape allows users to define service for the UKL biosisty function, you need to only the UKL biosisty function, you need to only the client PC Description This Client PC Description	Control Add PC nellows users to define service finitelieus of client PCs, including IP address, service trpe and scheduling rule orber incloses grandow, you had be configure the UKs, address from as the "SKL Bioosing Stat" page. For the ocheduling rule and to configure the schedule rule first on the "Schedule Rule" page. later PC (Descriptions [11]] beat PC (D address) SH2.188.2. [1] = [1]					
P DH2 O DENS	Client PC Service:     Kervice Name	Detail Decorption	Moskung				
OUPAP	***	HTTP, TCP Part 83, 3128, 8000, 8080, 8081					
OTeols	mmm with LRL Macking	HTTP (Ref. URL Blocking Site Page)					
O STATING	5-mail Sending	SMTP, TCP Port 25					
	Nevo Foreno	MNTP, TCP Port 115					
	E-moil Receiving	POP3, TCP Port 135					
	Secure HTTP	HTTPS, TCP Port 443					
	File Transfer	FTP, TOP Port 21.					
	MSN Ressenger	TCP Part LMS					
	Telnet Service	TCP Part 23					
and and	AIM	AGE Instant Messenger, TCP Port 5190	<b>—</b>				

#### MAC Filtering Table (MAC-filtertabel)

U.S.Robotics						Advar	dva nced	and Setu	00 Ip  1	d S	e O Logout
O System O WAN O LIN O Wincless O AT O Frowill Access Control I Mac Filter I URL Noting I Consults Detection	MAC Filte This section I have access support up to • MAC A • MAC Fi	ering Tal holps providi to your nets 32 devices ddress Con itoring Tabl	ble Is MAC Fi Pork. All c and appi trol I f le (up to	Itor con ther cl es to c Yes 32 cor	nfiguratio ient devi Bents. R No No mputors)	n. When i ces will ge	mabled, t denie	only MAG f access.	addre This s	isses co ecurity f	nfigurad will bature can
P DMZ		10			cia	ent PC Ma	C Addre	155			
G UPrP		1		:	1	:		1	: [		
Q Tools		2		÷ [	1	:		:	: [		
OStatus		э		÷ [	1	:		+	1 : [		
		+		÷ [	1	:		+	1 : [		
		5		: [	1	:			1 : [		
		6		: [	1	:			1 : [		
		7		- F					1.1	_	

De MAC Filtering-functie in de 802.11g 54Mbps Router staat u toe om de toegang tot uw netwerk voor maximaal 32 clients te regelen

gebaseerd op het MAC-adres (Media Access Control) van de client. Deze ID is uniek voor elke netwerkadapter. Als het MAC-adres in de tabel staat, dan heeft die client-pc toegang tot het netwerk.

Selecteer bij MAC Address Control het keuzerondje **Yes** om deze functie in te schakelen. Hierdoor zullen alleen de vermelde pc's toegang hebben tot het netwerk. Voer de gewenste MAC-adressen in en klik op **Apply**.

### URL Blocking (URL-blokkering)

Om de URL-blokkering te configureren, dient u de onderstaande tabel te gebruiken om de websites (bijvoorbeeld www.somesite.com) en/of trefwoorden op te geven waarop u wilt filteren op uw netwerk.

Om deze configuratie te voltooien, dient u een toegangsregel aan te maken of te wijzigen in Access Control (Toegangsregeling) op pagina 43. Klik op de optie **Edit** naast een bestaande regel om deze te wijzigen. Klik op de optie **Add PC** om een nieuwe regel aan te maken.

Selecteer in het gedeelte Access Control Add PC de optie **WWW with URL Blocking** in de tabel Client PC Service om op de websites en de trefwoorden te filteren die u hebt aangegeven in de tabel in het venster URL Blocking.

U.S.Robotics	Advanced Setup
O System O TAN O LAN O LAN O Titretess O NAT D Finewall D Access Control D MAC Filter D URL Miching D Straduk B Ja	URL Blocking Disallowed Web Sites and Keywords. You can block access to certain Web sites from a particular PC by entering either a full URL address or just a keyword of the Web site. To specify the particular PC, go back to the "Access Control" page and check the box for "witp with URL Blocking" in the "Normal Filtering Table".
Intrusion Detection     DON2     ODINS     OUNP     OTools     Status	Rule Number         UFL / Keyword         Rule Number         UFL / Keyword           Site 1         Site 16         Site 16         Site 17           Site 3         Site 10         Site 10         Site 18           Site 4         Site 19         Site 20         Site 20           Site 5         Site 20         Site 21         Site 22
1	Ste         8         5te         23           Ste         9         5te         24           Site         10         5te         25           Site         11         5te         26

Gebruik het bovenstaande venster om websites of URL's met de trefwoorden die zijn opgegeven in de trefwoordtabel te blokkeren.

#### Schedule Rule (Planningsregels)

De functie Schedule Rule biedt de mogelijkheid om bepaalde regels in te stellen gebaseerd op tijd en datum. Deze regels kunnen vervolgens worden gebruikt om specifiekere toegangsregelingen in te stellen.

U.S.Robotics		A	Advanced Setup	THOME @Lagout
O System O'WAN O LAN O'Wireless O NAT D Erewall P Access Control P Mac Filter P UEL Brocking	Schedule Rule This page defines sche paga. • Schedule Rule T	cule rule names and activa (able (up to 10 rules)	tes the schedule for use in th	e "Access Control"
<ul> <li>Schedulo Rule</li> <li>Intrusion Detection</li> </ul>	Rule Name	F	uie Comment	Configure
DMZ	test	2:00AM - 2:00AM		Edit Delete
o DONS o UPnP o Tools o Status	Add Schodule Ru	<u>b</u>		

Schakel geplande internettoegangsregeling in.

- 1. Klik op Add Schedule Rule (planningsregel toevoegen).
- **2.** Bepaal de instellingen voor de planningsregel in het volgende venster.
- **3.** Klik op **OK** en vervolgens op de knop **APPLY** om uw instellingen op te slaan.

#### Edit Schedule Rule

Use this section to create your network schedule rules.

The times you set below are the times pariods that you want the Access Control Rule to be active. For example, if you want to block internet access (block WWW) from 9AM to 9PM during the week. Simply configure 9:00 AM as "Start Time" and 9:00 PM as "End Time" for each weekday - during that time period the user will be unable to access the internet.

Once the schedule rule is setup, you will need to configure or edit an Access Control rule, and select your Schedule Rule that you want to apply to that Access Control rule. You can set the schedule rule at the bottom of the Access Control Configuration page in the "Schedule" guide drop-down option.



week bay	start Time (rh:mh)	Eng Time (nn:nm)
Every Day	2 : 00 AM •	3 : 00 AM •
Sunday		
Manday		

#### Intrusion Detection (Opsporing van indringers)

U.S.Robotics		Ad\ Advance	/anceo ed Setup	Home
O System O WAN O LAN O Wireless O NAT O Firewall	Intrusion Detection When the SFI (Stateful Packet Inspection) frew Stateful Packet Inspection (SPI) allows full support dynamic port numbers.	all feature is er ort of different	nabled, all packets c. application types th	in be bloi it are usi
Access Control     MAC Fiber     MCFiber     URL Blocking     Schedule Rule     Instruction Detection     DMZ     ODNS     OUNS     OTools	FIREWALL CONFIGURA SPI and Anti-DoS firewall protection: Discard Ping From WaN:	F Enable	C Disable	
o Status	E-MAIL ALERT CONFIG Vour E-mail Address: SMIP Server Address: User name: Fassword:	URATION		

- <u>SPI and Anti-DoS (Denial-of-Service) firewall protection</u> (Standaardwaarde: Enable) - De functie Intrusion Detection beperkt de toegang van inkomend verkeer via de WAN-poort. Wanneer de SPI-functie (Stateful Packet Inspection) is ingeschakeld, worden alle inkomende pakketten geblokkeerd behalve de typen die zijn gemarkeerd in het gedeelte Stateful Packet Inspection.
- <u>Discard Ping from WAN (Standaardwaarde: Enable)</u> Deze optie voorkomt dat de router op een PING-verzoek van de WAN-poort reageert.
- <u>E-mail Alert Configuration</u> Voer uw e-mailadres in. Geef uw SMTP- en POP3-servers, gebruikersnaam en wachtwoord op.

#### DMZ (Demilitarized Zone)

U.S.Robotics	
System     Winks     Winks     Winks     Winkss     Winkss     NAT     Vinters     NAT     Vinters     Vinter     Statistics     Schedule Sule     Statistics	DMZ(Demilitarized Zone)           If you have a local dient PC that cannot run an Internet application properly from behind the NAT fravail, then you can open the cleric up to unrestricted two-way Internet access by defining a Virtual OVE host.           Enable DM2:         C Yos         Ne           Multiple PCs can be exposed to the Internet for two-way communications a guirteenet for wear-way communications a guirteenet for the PCs.         Vector for forming a Virtual OVE host.
O DDNS O UPAP O Teols O Status	Public IP Address         Client PC IP Address           1.         10.1.16.24         162.160.2.           2.         0         0         0           2.         0         0         0         192.160.2.           2.         0         0         0         192.160.2.           3.         0         0         0         192.160.2.           4.         0         0         0         0           5.         0         0         0         192.160.2.           6.         0         0         0         192.160.2.           7.         0         0         0         192.160.2.           6.         0         0         192.160.2.         0           7.         0         0         0         192.160.2.         0
1	

Als u een client-pc hebt die met een firewall geen webtoepassing kan laten draaien, dan kunt u de client openstellen voor onbeperkte internettoegang met tweerichtingsverkeer. Voer in dit venster het openbare IP-adres van de DMZ-host in. Voer het IP-adres van de clientpc's in die een verbinding willen maken. Wanneer u een client aan de DMZ toevoegt, kan dit uw lokale netwerk kwetsbaar maken voor veiligheidsrisico's. Gebruik deze optie alleen als het niet anders kan.

## DDNS (Dynamic DNS) Settings (DDNS-instellingen)

U.S.Robotics		Advanced Setup Theme @Logout
0 System 0 WAN 0 LAN 0 Wineless 0 NAT 0 Firenall 0 CDNS	DDNS (Dynamic DNS) : Dynamic DNS provides users on the servers. DDNS allows your domain records changed when your IP ado	Settings Internet a method to tie their donain name(s) to computers or name to follow your IP address automatically by having your DNS rease changes.
o UPAP O Tools O Status	Dynamic DVS:	F Enabled C Disabled
	Service Configuration	
	DDNS Service:	DynDNS.org
	Host Name:	
	Uperhame:	
	Password:	
	Mall Exchanger (optional):	
	Backup MX:	C Enabled @ Disabled
17	widcard:	C inabled @ Doabled

Dynamische DNS (DDNS) biedt internetgebruikers een methode waarmee hun domeinnaam met een computer of een server kan worden geassocieerd. DDNS stelt uw domeinnaam in staat uw IP-adres automatisch te gebruiken doordat uw DNS-gegevens worden veranderd wanneer uw IP-adres verandert. (Standaardwaarde: Disabled)

De DDNS-service werkt DNS-informatie dynamisch bij naar een statische hostnaam (die wordt verschaft door de DDNS-service provider) wanneer het IP-adres van een client verandert.

**Opmerking:** raadpleeg de websites van de individuele DDNSproviders voor meer informatie.

DDNS-service provider	Website
DynDNS.org	http://www.dyndns.org
No-IP.com	http://www.no-ip.com

DDNS-service provider	Website
TZO.com	http://www.tzo.com
DYNDNS.COM	http://www.dyndns.com

Selecteer het keuzerondje **Enable** en het type **DDNS Service** en voer vervolgens de gebruikersnaam, het wachtwoord (key), de hostnaam, het IP-adres van de server en het e-mailadres in om DDNS te gebruiken.

Mail Exchanger (MX) en Backup MX biedt flexibele e-mailconfiguraties. Hiermee kunt u de bezorging van uw mail voor een bepaald domein of subdomein beheren. Door het jokerteken blijft uw hostnaam naar uw IP-adres wijzen.

Met de door TZO.com aangestuurde DNS kunt u uw eigen website, e-mail-server, FTP-site, e.d. hosten vanaf uw eigen locatie zelfs wanneer u een dynamisch IP-adres hebt. Het gedeelte Server Configuration opent de poortopties automatisch die zijn gemarkeerd in het gedeelte Virtual Server.

## UPnP (Universal Plug and Play) Setting (UPnP-instelling)



Schakel UPnP in door het keuzerondje ON te selecteren in het bovenstaande venster. Met UPnP kan het apparaat automatisch:

- dynamisch op een lokaal netwerk worden aangesloten;
- een IP-adres verkrijgen;
- zijn capaciteiten communiceren en informatie ontvangen over de aanwezigheid en de capaciteiten van andere apparaten.

## Tools (Extra)

Gebruik het menu **Tools** om een back-up te maken van de huidige configuratie, de eerder opgeslagen configuratie te herstellen, de standaardinstellingen te herstellen, firmware te bij te werken en de 802.11g 54Mbps Router opnieuw in te stellen.

#### **Configuration Tools**

U.S.Robotics		
O System O WAN O LAN O Wireless O NAT O Firewall O DDNS O UNP O Tools P Fireware Upgrade P Reset O Status	Configuration Tools Use the "Backup" tool to save the U.S. Act Saved confusion to the U.S. Bobtes VI "booker rest" and restore the original factor U.S. Robotics 802: 31g Wirefess Router Backup Router Settings : Restore Router Settings : Restore Wireless Router to Fectory Settings :	ottics B02.110 Wineless Koutter's current configuration to a tour PC You can then use the "Restore" tool to restore the the VS, Robotos B02.110 Wineless Router to perform a yrotting: r Tool Options Backup to WGR005D-22_backup df Downe Restore from coefigile. Previore to Detout Settings

- Backup Router Settings (back-up maken van router-instellingen) -Hiermee wordt de configuratie van de 802.11g 54Mbps Router in een bestand opgeslagen.
- Restore Router Settings (router-instellingen herstellen) Hiermee worden de instellingen hersteld die eerder in een backupconfiguratiebestand werden opgeslagen.
  - 1. Klik op de knop **Browse** om het opgeslagen bestand te selecteren.
  - 2. Klik op de knop Restore from config file....
- Restore to factory defaults (standaardinstellingen herstellen) -Herstelt de standaardinstellingen van de 802.11g 54Mbps Router.

#### **Firmware Upgrade**



Gebruik dit venster om de firmware of de gebruikersinterface naar de laatste versie te updaten. Klik in het veld Firmware File op de knop **Browse** om het gedownloade bestand te zoeken. Klik op **APPLY**. Bekijk het gedeelte Information op de pagina Status om te controleren of de upgrade is geslaagd.

#### Reset



Klik op **APPLY** om de 802.11g 54Mbps Router opnieuw in te stellen. Deze handeling is pas voltooid wanneer het voedingslampje niet meer knippert.

**Opmerking:** wanneer u de Reset-knop op de achterzijde indrukt, wordt de 802.11g 54Mbps Router opnieuw opgestart. Als de knop langer dan vijf seconden wordt ingedrukt, zullen alle lampjes gaan branden en worden de standaardinstellingen hersteld.

### Status

Het Status-venster toont de WAN/LAN-verbindingsstatus, de firmwareen hardware-versienummers, illegale toegangspogingen op uw netwerk en informatie over de DHCP-clients die met uw netwerk zijn verbonden.

U.S.Robotics		Advanced
G System G WAN G UAN G UAN G Windless G WAT Firewall G DONS G Uhu G Tools G Status	Whats           Yes and any marking reactions, any single determines of contractions, any single determines of contractions of contractions of the contractio	Interfer U.S. Experies 802.31.9 Wireless Exector's WAVLAN interferes, firm, to access your notiverk, as well as information on all CINCP Client PCs current I 197.166.2.1 EVERATION I 197.166.2.1 Numbers of PCPC Clients 1 Res 256.026.25 Automation Client Virgent Res 256.026.25 Automation Res 256.026.25 Automation Res 256.026.25 Automation Control and Client Virgent Control and Client Virgent Control and Client Virgent Control and Client Virgent Control and Client Control and Client Virgent Control and Client Control and Client
	Security Log Ver on veterate that have been made to get socre sour network. [51/01/2002 00:24:09 PROP Gisewe]]	DHCP Clarif Log Use information of LAUCHCP clients currently load to the U.S. Rebots 102.11g Handless Restor. [p=150.100.2, 00 acc -00-00-11-]

#### De volgende items zijn op dit venster te vinden:

Onderdeel	Omschrijving
INTERNET	Geeft het verbindingstype en de status van het WAN
Release	Klik op deze knop om de verbinding met het WAN te verbreken.
Renew	Klik op deze knop om een verbinding met het WAN tot stand te brengen.
GATEWAY	Geeft de IP-instellingen van het systeem en de DHCP- en Firewall-status weer.
INFORMATION	Geeft het aantal verbonden clients, de firmware-versies, het fysieke MAC-adres van elke interface en de hardware-versie en serienummer aan.
Security Log	Geeft illegale pogingen om toegang te verkrijgen tot uw netwerk aan.
Save	Klik op deze knop om het security log-bestand op te slaan.
Clear	Klik op deze knop om het security log-bestand te wissen.
Refresh	Klik op deze knop om het security log-bestand te vernieuwen.
DHCP Client Log	Geeft informatie over al uw DHCP-clients op uw netwerk weer.

## PROBLEMEN OPLOSSEN

De informatie in dit gedeelte biedt een aantal handige stappen om uw computer en de 802.11g 54Mbps Router on line te krijgen.

A. Controleer uw verbinding met de 802.11g 54Mbps Router. Indien u geen toegang kunt krijgen tot de web-administratieprogramma van de 802.11g 54Mbps Router, dan kan het zijn dat de verbinding of de configuratie niet goed zijn. De screenshots in dit gedeelte zijn genomen op een pc met Windows 2000, maar dezelfde stappen gelden voor een pc met Windows 95, 98, Me of XP.

(Windows 2000 en XP) Volg de volgende stappen om de status van uw TCP/IP-configuratie vast te stellen:

- 1. Klik op Start en selecteer vervolgens Uitvoeren.
- **2.** Typ **cmd** of command om een MS-DOS-prompt op te roepen.
- **3.** Typ **ipconfig** in het DOS-venster en controleer de informatie die wordt weergegeven.
- **4.** Als uw computer is ingesteld voor DHCP, dan dient uw TCP/IPconfiguratie op de aangegeven informatie te lijken:
  - IP-adres: 192.168.2.x (x is standaard een getal tussen de 100 en 199.)
  - Subnet: 255.255.255.0
  - Gateway: 192.168.2.1



Als u een IP-adres hebt dat begint met 169.254.xxx.xxx, lees dan het volgende gedeelte.

Als u een ander IP-adres hebt geconfigureerd, lees dan gedeelte C.

**(Windows 98 en ME)** Volg de volgende stappen om de status van uw TCP/IP-configuratie vast te stellen:

- 1. Klik in Windows eerst op Start en daarna op Uitvoeren.
- **2.** Typ winipcfg en klik op OK. Selecteer uw 802.11g Wireless USB Adapter en controleer of het IP-adres, subnetmasker, standaard-gateway en gegevens over de DNS-server correct zijn.
- **3.** Als dat niet het geval is, klikt u op Alles vrijgeven en daarna op Alles vernieuwen.

Als u een ander IP-adres hebt geconfigureerd, lees dan gedeelte C.

B. Ik krijg een IP-adres dat begint met 169.254.xxx.xxx. Als u dit IP-adres krijgt, dan dient u te controleren of u goed bent verbonden met de 802.11g 54Mbps Router.

Controleer of het lampje op de 802.11g 54Mbps Router voor de poort waarmee deze computer is verbonden, groen is. Als dit niet het geval is, probeer dan een andere kabel.

#### Problemen oplossen

Als er een groen lampje brandt, open dan een MS-DOS-venster zoals in het voorafgaande gedeelte werd beschreven en typ **ipconfig/renew**.

Als u nog steeds geen IP-adres van de 802.11g 54Mbps Router kunt krijgen, installeer dan uw netwerkadapter opnieuw. Raadpleeg de handleiding van uw adapter voor meer informatie over hoe u dit moet doen.

C. Er wordt een ander IP-adres weergegeven.

Als er een ander IP-adres wordt aangegeven, dan kan de pc niet worden geconfigureerd voor een DHCP-verbinding.

Wanneer u hebt bevestigd dat uw computer voor een DHCPverbinding is geconfigureerd, volg dan de stappen hieronder.

- 1. Open een MS-DOS-venster zoals hierboven beschreven.
- 2. Typ ipconfig/release.



**3.** Type vervolgens **ipconfig/renew**.



- D. Het 10/100-lampje gaat niet branden nadat een verbinding tot stand is gebracht.
- 1. Controleer of de host-computer en de 802.11g 54Mbps Router allebei aanstaan.
- **2.** Controleer of de netwerkkabel is aangesloten op beide apparaten.
- **3.** Controleer of er een Categorie 5-kabel wordt gebruikt als u een 100 Mbps-verbinding gebruikt en dat de lengte van de kabel niet langer is dan 100 m.
- 4. Controleer de netwerkkaartverbindingen.
- **5.** De 10BASE-T/100BASE-TX-poort, -netwerkkaart of -kabel kan defect zijn.

- **E.** Als draadloze clients geen toegang kunnen krijgen tot het netwerk, controleer dan het volgende:
- 1. Zijn de 802.11g 54Mbps Router en de draadloze clients met dezelfde Service Set ID (SSID) geconfigureerd?
- **2.** Als verificatie en codering zijn ingeschakeld, dienen de draadloze clients te zijn ingesteld met de juiste verificatie- en coderingssleutels.
- **3.** Als de verificatie via een RADIUS-server wordt uitgevoerd, dienen de clients op de juiste wijze te zijn geconfigureerd op de RADIUS-server.
- **4.** Als de verficatie wordt uitgevoerd met IEEE 802.1x dienen de draadloze gebruikers de 802.1x-clientsoftware op de juiste wijze te hebben geïnstalleerd en geconfigureerd.
- **5.** Als de filtering van MAC-adressen is ingeschakeld, dient het adres van de client in de tabel Access Control te staan.
- **6.** Als draadloze clients tussen verschillende 802.11g 54Mbps Routers bewegen, dienen alle routers en draadloze apparaten in de Extended Service Set (ESS) te zijn geconfigureerd met dezelfde SSID en dezelfde verificatiemethode te gebruiken.

**F.** Als u het wachtwoord bent vergeten of kwijtgeraakt: Herstel de standaardconfiguratie van de 802.11g 54Mbps Router door vijf seconden of langer op de Reset-knop op het achterpaneel te drukken. Het standaardwachtwoord is **admin**.

**G**. Als u de web-interface niet kunt zien:

Controleer of de HTTP Proxy van uw webbrowser is uitgeschakeld, zodat uw webbrowser de configuratiepagina's van de 802.11g 54Mbps Router kan zien. Voor Internet Explorer gelden de volgende stappen. Windows Internet Explorer 5.5 of hoger:

Om ervoor te zorgen dat het venster op de juiste manier wordt vernieuwd na een commando, dient Internet Explorer 5.5 als volgt te zijn geconfigureerd onder het menu **Extra/Internet-opties/ Algemeen**/

Opmerking:	Tijdelijke Internet-bestanden/Instellingen,
	de instelling van 'Controleren op nieuwere versies
	van pagina's' moet 'Bij elk bezoek aan een pagina'
	zijn.

- 1. Open Internet Explorer. Klik Extra en selecteer daarna Internetopties.
- **2.** In het venster Internet Options klikt u op het tabblad Verbindingen.
- 3. Klik op de knop LAN-instellingen.
- **4.** Schakel alle selectievakjes uit en klik op **OK** om de wijzigingen in de LAN-instellingen op te slaan.
- 5. Klik opnieuw op **OK** om het venster Internet-opties te sluiten.

Macintosh Internet Explorer

- 1. Open Internet Explorer. Klik op Explorer/Voorkeuren.
- 2. Selecteer **Proxy's** in het venster Internet Explorer-voorkeuren onder Netwerk.
- 3. Schakel alle selectievakjes uit en klik op OK.

### Problemen oplossen

- **H**. Als alle andere manieren van herstel mislukken en de 802.11g 54Mbps Router nog steeds niet correct functioneert, neem dan de volgende stappen:
- 1. Gebruik de web-interface om de hardware van de 802.11g 54Mbps Router opnieuw in te stellen of door hem opnieuw op te starten.
- **2.** Herstel de standaardconfiguratie van de 802.11g 54Mbps Router door vijf seconden of langer op de Reset-knop op het achterpaneel te drukken. Klik vervolgens op **LOGIN** om in de gebruikersinterface te komen.

# **S**PECIFICATIES

Hieronder volgen de technische specificaties van de USR5462.

#### Standaarden

IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet IEEE 802.11b IEEE 802.11g

#### WAN-interface

10BASE-T/100BASE-TX

#### LAN-interfaces

10BASE-T/100BASE-TX

4 RJ-45-poorten: LAN-gegevensoverdrachtsnelheid tot 10/20 Mbps (10BASE-T half/full duplex) of 100/200 Mbps (100BASE-TX half/full duplex)

#### Antenne

Twee ingebouwde antennas

#### Management

Web-managementprogramma Met zowel DHCP Server als Client

#### Geavanceerde functionaliteit

Dynamische IP-adresconfiguratie - DHCP, DNS Draadloze beveiliging - WPA, 802.1x, 40/64/128-bit WEP-codering, SSID-broadcast uitgeschakeld, filtering van MAC-adressen Firewall - Toegangsregeling, hacker-preventie, logging Virtuele server via NAT en NAPT Virtual Private Network - PPTP, L2TP, IPSec-pass-through opsporing van indringers, e-mailwaarschuwingen, ouderlijke controle

#### LED-paneel

Stroom, WLAN, WAN (link, activiteit), LAN (link/activiteit, snelheid - 10/100 Mbps)

#### Afmetingen

130 x 85 x 32 mm

#### Gewicht

370 g

#### Ingangsvermogen

12VDC, 1000 mA

#### Maximumspanning

maximaal 0,04 A<sub>RMS</sub> @ 110 V/240 V

#### Stroomverbruik

maximaal 5 watt @ 100-240 VAC

#### Internetstandaarden

RFC 826 ARP, RFC 791 IP, RFC 792 ICMP, RFC 768 UDP, RFC 793 TCP, RFC 854-859 TELNET, RFC 1321 MD5, RFC 1497 BOOTP Extension, RFC 1570 PPP LCP Extension, RFC 1631 NAT, RFC1661 PPP, RFC 1700 Assigned Numbers, RFC 1866 HTML, RFC 1945 HTTP, RFC 1994 CHAP, RFC 2131 DHCP, RFC 2637 PPTP

#### Temperatuur

In bedrijf o tot 40 °C Opslag -40 to 70 °C

#### Vochtigheidsgraad

5% tot 95% (niet condenserend)

#### Conformiteit

CE-markering Beperkingen FCC Class B VCCI Class B Industry Canada Class B EN55022 (CISPR 22) Class B C-Tick - AS/NZS 3548 (1995) Class B Immunity

EN 61000-3-2/3 EN 61000-4-2/3/4/5/6/8/11 Veiligheid CSA/NRTL (UL1950, CSA 22.2.950) GS (EN60950) CB (IEC60950)
# 802.11g 54Mbps Router Gebruikershandleiding (Windows 95, 98, 2000, NT, Me, XP en Macintosh)

### Informatie betreffende voorschriften

#### FCC-overeenkomstverklaring

Dit apparaat voldoet aan de vereisten van deel 15 van de FCC-regels. De werking is derhalve onderhevig aan twee voorwaarden:

Het apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken.

het moet alle ontvangen storingen accepteren, inclusief storingen die ongewenste werkingen kunnen veroorzaken.

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen voor een digitaal apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-regels. Deze grenswaarden dienen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storing in een particuliere installatie. Door deze apparatuur wordt radiofrequentie-energie gegenereerd, gebruikt en mogelijk uitgestraald. De apparatuur dient volgens de aanwijzingen van de fabrikant geïnstalleerd en gebruikt te worden, anders zou het schadelijke storing kunnen veroorzaken voor radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat in een bepaalde installatie geen storing zal optreden. Mocht het apparaat storing in radio- of televisieontvangst veroorzaken, hetgeen kan worden vastgesteld wanneer de apparatuur uit en aan wordt gezet, dan kunt u met de volgende maatregelen trachten de storing te verhelpen:

Verander de positie van de ontvangstantenne.

Zet de apparatuur en het ontvangende apparaat verder van elkaar.

Sluit de apparatuur niet aan op hetzelfde stopcontact als het ontvangende apparaat.

Bel de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

U dient het beeldscherm met afgeschermde kabels aan te sluiten op de grafische kaart om aan de vereisten van de FCC-regels te voldoen. Wijzigingen die niet expliciet goedgekeurd zijn door de partij die vaststelt of de apparatuur aan de eisen voldoet, kunnen ertoe leiden dat de gebruiker de toestemming ontzegd wordt om de apparatuur te gebruiken.

#### FCC-kanaalbeperking

U.S. Robotics verklaart dat USR5462 (FCC ID:RAXWG4005D-U5) beperkt is in CH1~CH11 door specifieke firmware die beheerd wordt in de Verenigde Staten.

#### FCC-verklaring betreffende blootstelling aan straling

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-beperkingen die gelden voor blootstelling aan straling in een niet-beheerde omgeving. De afstand tussen u en de zender dient minimaal 20 cm te bedragen.

#### UL Listing/CUL Listing

Deze informatietechnologische apparatuur is voorzien van een UL notering en een CUL notering voor de gebruiken die beschreven worden in de gebruikershandleiding.

#### Verklaring Industry Canada

Deze apparatuur voldoet aan de Industry Canada Spectrum Management and

Telecommunications-beleidsregel RSS-210, standaard Low Power License-Exempt Radio Communication Devices.

De werking is derhalve onderhevig aan twee voorwaarden:

1.Dit apparaat kan interferentie veroorzaken.

2.Dit apparaat moet alle storingen accepteren, inclusief storingen die ongewenste werkingen van het apparaat kunnen veroorzaken.

#### CE-overeenkomstverklaring

**CE0560** Wij, de U.S. Robotics Corporation, te 935 National parkway, Schaumburg, Illinois, 60173-5157, VS, verklaren algeheel verantwoordelijk te zijn dat de U.S. Robotics 802.11g 54Mbps Router waarop deze verklaring betrekking heeft, conformeert aan de volgende standaarden en overige classificaties:

EN300 328-2 EN301 489-1 EN301 489-17 EN60950

Deze apparatuur voldoet aan het Europese voorschrift 1999/519/ECC voor blootstelling aan

elektromagnetische straling.

Wij, de U.S. Robotics Corporation, verklaren bij deze dat dit product voldoet aan alle essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Dit product kan worden gebruikt in de volgende landen: Duitsland, Oostenrijk, België, Zwitserland, Nederland, Luxemburg, Italië, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Spanje, Portugal, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Finland, IJsland, Polen, Hongarije, Tsjechië, en Griekenland

Overeenkomstig IEEE 802.11g beschikken we momenteel over de volgende informatie betreffende beperkingen in de R&TTE-landen:

Land	Frequentieband:	uitvoervermogen
Frankrijk	2454-2483.5 MHz	10 mW EIRP buiten

#### EU-gezondheidsbescherming

Dit apparaat voldoet aan Europese voorschriften voor blootstelling aan elektromagnetische straling. De afstand tussen u en de zender dient minimaal 20 cm te bedragen. Dit draadloze apparaat is een zender/ ontvanger en is ontworpen en geproduceerd conform de blootstellingslimieten die worden aanbevolen door de Raad van de Europese Unie en de International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP, 1999) voor de gehele bevolking. De blootstellingsnorm voor draagbare apparatuur gebruikt het specifieke absorptietempo als meeteenheid.

## Operationele kanalen:

- Voldoet aan IEEE 802.11gstandaard
- 11 kanalen (VS, Canada)
- 13 kanalen (ETSI)

Op <u>www.usr.com</u> vindt u de meest recente gegevens over kanaalbeperkingen.

#### Afwijzingsverklaring van de fabrikant

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en vormt op geen enkele wijze een toezegging door de fabrikant. Er wordt geen enkele garantie geboden of uitspraak gedaan, ofwel expliciet ofwel impliciet, met betrekking tot de kwaliteit, de nauwkeurigheid of de geschiktheid voor een bepaald doel van dit document. De fabrikant behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit document en/of de ermee verwante producten op een willekeurig tijdstip te veranderen zonder verplichting om wie dan ook en welke organisatie dan ook van dergelijke veranderingen op de hoogte te stellen. In geen geval is de fabrikant aansprakelijk voor directe, indirecte, speciale of incidentele schade of gevolgschade die voortkomt uit het gebruik of de onmogelijkheid van dit product of de documentatie, zelfs als de fabrikant van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte is gesteld.

Neem contact op met een ondersteuningscentrum voor een RMA-nummer voor u het product naar het reparatie-adres stuurt. Producten die zonder RMA-nummer naar het reparatie-adres worden gestuurd, worden ongeopend geretourneerd.

In Verenigde Staten: U.S. Robotics c/o Innovate -It 935 McLaughlin San Jose, CA 95122

In Europa: FRS Europe BV. Draaibrugweg 2 1332 AC Almere Nederland In Canada: U.S. Robotics Unit-100 13751 Mayfield Place Richmond, B.C. Canada V6V 2G9

## 802.11g 54Mbps Router Gebruikershandleiding (Windows 95, 98, 2000, NT, Me, XP en Macintosh)

## U.S. Robotics Corporation

1.0 ALGEMENE VOORWAARDEN:

1.1 Deze beperkte garantie wordt alleen verstrekt aan de oorspronkelijke eindgebruiker (KLANT) en is niet overdraagbaar.

1.2 Vertegenwoordigers, leveranciers of bedrijfspartners van U.S. Robotics Corporation (U.S. ROBOTICS) zijn niet gerechtigd de inhoud van deze beperkte garantie te wijzigen namens U.S. ROBOTICS.

1.3 Deze beperkte garantie is nadrukkelijk niet van toepassing op producten die niet nieuw zijn gekocht van U.S. ROBOTICS of bij een erkende leverancier.

1.4 Deze beperkte garantie is slechts van toepassing in het land of gebied waarvoor het product bestemd is (zoals aangegeven door het modelnummer van het product en stickers met telecommunicatiegoedkeuring op het product).

1.5 U.S. ROBOTICS garandeert de KLANT dat dit product bij normaal gebruik vrij blijft van fabricage- of materiaalfouten gedurende een periode van TWEE (2) JAAR na aankoop van het product van U.S. ROBOTICS of bij een erkende leverancier.

1.6 Volgens deze garantie is U.S. ROBOTICS slechts verplicht naar eigen goeddunken defecte producten of onderdelen te repareren met nieuwe of gereconditioneerde onderdelen, het defecte product of onderdeel te vervangen door eenzelfde of soortgelijk nieuw of gereconditioneerd product of onderdeel. Indien geen van bovenstaande opties beschikbaar is, kan U.S. ROBOTICS naar eigen goeddunken de KLANT een vergoeding geven die niet hoger is dan de door U.S. ROBOTICS laatst gepubliceerde adviesprijs voor het product minus eventuele servicekosten. Alle producten of onderdelen waarvoor vervangende producten of onderdelen worden gegeven, worden eigendom van U.S. ROBOTICS.

1.7 U.S. ROBOTICS geeft garantie op het vervangende product of onderdeel gedurende een periode van NEGENTIG (90) DAGEN na de verzendingsdatum naar de KLANT.

1.8 U.S. ROBOTICS kan niet garanderen of uitspreken dat dit product voldoet aan de eisen van de KLANT of functioneert in combinatie met hardware- of software-producten van derden.

1.9 U.S. ROBOTICS kan niet garanderen of uitspreken dat het functioneren van software-producten die worden geleverd bij dit product onafgebroken of zonder storingen werken of dat alle defecten in software-producten worden gecorrigeerd.

1.10 U.S. ROBOTICS is op geen enkele manier verantwoordelijk voor software of andere gegevens of informatie van de KLANT die dit product bevat.

2.0 VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

2.1 De KLANT is volledig verantwoordelijk voor de verklaring dat het product aan de eisen en specificaties van de KLANT voldoet.

2.2 De KLANT wordt uitdrukkelijk aanbevolen een reservekopie te maken van alle software die bij dit product geleverd wordt.

2.3 De KLANT is volledig verantwoordelijk voor het behoorlijk installeren en configureren van dit product voor behoorlijke installatie, configuratie, werking en compatibiliteit van de omgeving waarin dit product moet functioneren.

2.4 De KLANT moet U.S. ROBOTICS voorzien van een aankoopbewijs met datum (kopie van een origineel aankoopbewijs van U.S. ROBOTICS of een erkende leverancier) om aanspraak te kunnen maken op garantie. 3.0 RECHT OP GARANTIESERVICE

3.1 De KLANT dient binnen de garantieperiode contact op te nemen met de afdeling Technische ondersteuning van U.S. ROBOTICS of een erkend Service Centre van U.S. ROBOTICS om aanspraak te kunnen maken op de garantieservice.

3.2 De klant moet het modelnummer van het product, het serienummer van het product en een aankoopbewijs met datum (kopie van een origineel aankoopbewijs van U.S. ROBOTICS of een erkende leverancier) overleggen om recht te hebben op de garantieservice.

3.3 Voor informatie over contact opnemen met de afdeling Technische ondersteuning van U.S. ROBOTICS of een erkend Service Centre van U.S. ROBOTICS, verwijzen wij u naar de website van U.S. ROBOTICS: www.usr.com

3.4 De KLANT wordt verzocht de volgende informatie/voorwerpen beschikbaar te houden wanneer contact wordt opgenomen met de afdeling technische ondersteuning van U.S. ROBOTICS:

- Modelnummer van het product;
- · Serienummer van het product;
- · Aankoopbewijs met datum;
- Naam en adres van de KLANT;
- · Versie van het computerbesturingssysteem van de KLANT;
- Installatie-cd van U.S. ROBOTICS;
- · Installatiegids van U.S. ROBOTICS.

4.0 VERVANGINGSGARANTIE:

4.1 In geval de afdeling Technische ondersteuning van U.S. ROBOTICS of een erkend U.S. ROBOTICS Service Centre bepaalt dat het product of onderdeel niet naar behoren functioneert of een storing bevat die direct te wijten is aan fabricage- of materiaalfouten, het product binnen de garantietermijn van TWEE (2) JAAR valt en de KLANT een kopie van het aankoopbewijs (origineel aankoopbewijs van U.S. ROBOTICS of een erkende leverancier) meestuurt met het product of onderdeel, zal U.S. ROBOTICS de KLANT van een RMA (Return Material Authorisation, Toestemming tot retourneren van materiaal) voorzien alsmede van instructies om het product te retourneren naar de erkende U.S. ROBOTICS Drop Zone.

4.2 Elk product of onderdeel geretourneerd aan U.S. ROBOTICS zonder een RMA van U.S. ROBOTICS of een erkend U.S. ROBOTICS Service Centre zal geretourneerd worden.

4.3 De KLANT gaat ermee akkoord de verzendkosten voor het retourneren van het product of onderdeel naar het erkende U.S. ROBOTICS Return Centre te betalen, het product te verzekeren of de aansprakelijkheid op zich te nemen voor verlies of schade die kan ontstaan tijdens het vervoer en een verpakking te gebruiken die gelijkwaardig is aan de originele verpakking.

4.4 U.S. ROBOTICS is op geen enkele manier aansprakelijk voor verlies of schade tot het product of onderdeel is ontvangen en als geretourneerd is erkend bij een U.S. ROBOTICS Return Centre.

4.5 Erkende retourneringen van de KLANT worden uitgepakt, bekeken en gekoppeld aan het modelnummer en het serienummer van het product waarvoor de RMA is uitgegeven. Het bijgesloten aankoopbewijs wordt gecontroleerd op aankoopdatum en aankoopplaats. U.S. ROBOTICS is gerechtigd de garantie te weigeren indien na het bekijken van het geretourneerde product of onderdeel de door de KLANT verstrekte informatie niet overeen blijkt te komen met het product waarvoor de RMA is uitgegeven.

4.6 Wanneer een geretourneerd pakket is uitgepakt, bekeken en getest zal U.S. ROBOTICS naar eigen goeddunken besluiten het product of onderdeel te repareren of te vervangen door nieuwe of gereconditioneerde producten of onderdelen te gebruiken voor zover nodig om het product of onderdeel te laten functioneren.

4.7 U.S. ROBOTICS zal doen wat redelijkerwijs mogelijk is om het gerepareerde of vernieuwde product of onderdeel naar de KLANT te verzenden op kosten van U.S. ROBOTICS en niet meer dan EENENTWINTIG (21) DAGEN nadat U.S. ROBOTICS het door de KLANT geretourneerde erkende pakket heeft ontvangen bij een erkend U.S. ROBOTICS Return Centre.

4.8 U.S. ROBOTICS kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade door vertraging van levering of verzorging van het gerepareerde of vervangen product of onderdeel. 5.0 BEPERKINGEN

5.1 SOFTWARE VAN DERDEN: Dit product van U.S. ROBOTICS kan software van derden bevatten of daar bij worden inbegrepen. Het gebruik hiervan is onderhevig aan een afzonderlijke licentieovereenkomst voor eindgebruikers verstrekt door leveranciers van de software van derden. Deze beperkte garantie van U.S. ROBOTICS is niet van toepassing op dergelijke software van derden. Zie de licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor de garantie die op het gebruik van zulke software van toepassing is.

5.2 SCHADE DOOR ONJUIST GEBRUIK, ONACHTZAAMHEID, ONVOLGZAAMHEID, ONJUISTE INSTALLATIE EN/ OF OMGEVINGSFACTOREN: Voor zover wettelijk is toegestaan, is deze beperkte garantie van U.S. ROBOTICS niet van toepassing op slijtage; schade aan of verlies van gegevens door comptabiliteit met huidige en/of toekomstige versies van het besturingssysteem of andere huidige en/of toekomstige software en hardware; aanpassingen (door anderen dan U.S. ROBOTICS of erkende U.S. ROBOTICS Service Centres); schade door fouten van de gebruiker of door het niet volgen van de instructies in de gebruikersdocumentatie of andere bijbehorende documentatie; schade door natuurlijke omstandigheden zoals bliksem, storm,

overstromingen, brand, aardbevingen enz.; producten met een serienummer dat is veranderd of verwijderd; onjuist gebruik of onachtzaamheid; schade door overmatige kabelbelasting, temperaturen of elektriciteit; vervalsingen; schade aan of verlies van gegevens door een computervirus, -worm, Trojaans paard of door verval van de geheugeninhoud; storingen van het product veroorzaakt door ongelukken, onjuist gebruik, misbruik (met inbegrip van maar niet beperkt tot onjuiste installatie, verbinding met onjuiste voltages en stopcontacten); storingen als gevolg van producten die niet zijn geleverd door U.S. ROBOTICS; schade door vochtige, corroderende omgevingen, sterke elektriciteitsschommelingen, verzending, buitengewone werkomstandigheden; of het gebruik van het product buiten de grenzen van het land of gebied waarvoor het bedoeld is (zoals aangegeven door het modelnummer van het product en de stickers met telecommunicatiegoedkeuring op het product).

5.3 VOOR ZOVER WETTELIJK IS TOEGESTAAN SLUITEN DE VOORGAANDE GARANTIES EN REDRESSEN ALLE ANDERE GARANTIES, RECHTEN EN VOORWAARDEN UIT, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET INBEGRIP VAN GARANTIES OF VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TOEREIKENDE KWALITEIT, CONFORMITEIT MET OMSCHRIJVINGEN EN INTEGRITEIT, EN KOMEN ZE HIERVOOR IN DE PLAATS. U.S. ROBOTICS IS NIET AANSPRAKELIJK EN STAAT ANDERE PARTIJEN NIET TOE NAMENS HAAR DE AANSPRAKELIJKHEID OP ZICH TE NEMEN VOOR DE VERKOOP, DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD, DE GARANTIE OF HET GEBRUIK VAN HAAR PRODUCTEN.

5.4 BEPERKING VAN GARANTIE. VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN SLUITEN U.S. ROBOTICS EN DE ERKENDE LEVERANCIERS VAN U.S. ROBOTICS ELKE AANSPRAKELIJKHEID UIT, OP GROND VAN WANPRESTATIE ALSMEDE ONRECHTMATIGE DAAD, VOOR INCIDENTELE SCHADE DANWEL GEVOLGSCHADE, INDIRECTE OF SPECIALE SCHADE, SCHADE DOOR UITBETALING VAN SCHADEVERGOEDING, OF VOOR OMZET- EN WINSTDERVING, BEDRIJFSVERLIES, VERLIES VAN INFORMATIE OF GEGEVENS OF ANDERE FINANCIËLE VERLIEZEN DIE VOORTKOMEN UIT OF BETREKKING HEBBEN OP DE VERKOOP, DE INSTALLATIE, HET ONDERHOUD, HET GEBRUIK, DE PRESTATIES, DE STORING OF DE ONDERBROKEN WERKING VAN HAAR PRODUCTEN, ZELFS ALS U.S. ROBOTICS OF HAAR LEVERANCIER VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD, EN BLIJFT DE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT TOT DE REPARATIE, DE VERVANGING OF DE TERUGBETALING VAN DE AANKOOPPRIJS VAN HET PRODUCT, NAAR KEUZE VAN U.S. ROBOTICS. DEZE AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE WORDT NIET BEÏNVLOED WANNEER AANSPRAAK OP GARANTIE NIET HET BEOOGDE RESULTAAT OPLEVERT.

6.0 AFWIJZING: In sommige landen, staten, gebieden of provincies zijn uitsluitingen of beperkingen van

impliciete garanties of de beperking van incidentele of gevolgschade voor bepaalde producten die aan klanten worden verstrekt, of beperkingen inzake de aansprakelijkheid bij persoonlijk letsel, niet toegestaan waardoor de bovenstaande beperkingen en uitsluitingen mogelijk niet op de situatie van de KLANT van toepassing zijn. Wanneer de impliciete garanties wettelijk in hun geheel niet mogen worden uitgesloten, dan zijn zij beperkt tot de duur van TWEE (2) JAAR van deze schriftelijke garantie. Deze garantie geeft de KLANT bepaalde rechten die, afhankelijk van de plaatselijke wetgeving, kunnen variëren.

7.0 TOEPASSELIJK RECHT: Deze beperkte garantie is onderhevig aan de wetgeving van de staat Illinois in de Verenigde Staten voor zover deze niet in conflict is met wettelijke principes en met het VN-verdrag inzake het recht dat van toepassing is op internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

U.S. Robotics Corporation 935 National Parkway Schaumburg, IL, 60173 V.S.

Modelnummer: USR 5462