

USB 3.0 PC- Express Card

**Quick Installation Guide
Guide d'installation rapide
Installationsanleitung
Guía breve de instalación**

English

Installation

1. Insert the provided CD into your disc drive. Double-click the **setup.exe** file in the **Driver** folder to launch the installation program.
2. Accept the End User License Agreement and click **Next**.
3. Click **Browse to choose the Destination Folder**, then click **Next**.
4. Click **Install**.
5. Click **Finish**.
6. Insert the USB 3.0 PC-ExpressCard into the ExpressCard slot.
7. **Windows XP Users:** Complete the Found New Hardware Wizard to complete the installation of the USB 3.0 PC-ExpressCard.

This product is subject to the U.S. Robotics Corporation Limited Warranty. To view a copy of the Limited Warranty and for information on how to contact U.S. ROBOTICS Technical Support, please see the U.S. ROBOTICS corporate web site at: www.usr.com/support

Français

Installation

1. Insérez le CD fourni dans votre lecteur de disques. Double-cliquez sur le fichier **setup.exe** dans le dossier **Driver (Pilote)** pour lancer l'installation.
2. Acceptez la licence utilisateur final et cliquez sur **Suivant**.

3. Cliquez sur **Browse to choose the Destination Folder** (**Parcourir pour choisir le dossier de destination**), puis sur Suivant.
4. Cliquez sur **Installer**.
5. Cliquez sur **Terminer**.
6. Insérez la carte PC-ExpressCard USB 3.0 dans la fente ExpressCard.
7. **Utilisateurs Windows XP** : utilisez l'Assistant Ajout de nouveau matériel détecté pour installer la carte PC-ExpressCard USB 3.0.

Ce produit est soumis à la **garantie limitée d'U.S. Robotics Corporation**. Pour accéder à la garantie limitée et obtenir plus d'informations pour contacter l'assistance technique d'U.S. ROBOTICS, veuillez consulter le site Web d'U.S. ROBOTICS : www.usr.com/support

Deutsch

Installation

1. Legen Sie die beiliegende CD in das CD-Laufwerk ein. Doppelklicken Sie im **Laufwerkordner** auf die Datei **setup.exe**, um das Installationsprogramm zu starten.
2. Akzeptieren Sie die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf **Weiter**.
3. Klicken Sie zur Auswahl des Zielordners auf **Durchsuchen** und dann auf **Weiter**.
4. Klicken Sie auf **Installieren**.
5. Klicken Sie auf **Fertig stellen**.
6. Setzen Sie die USB 3.0 PC-ExpressCard in den ExpressCard-Steckplatz ein.

7. **Benutzer von Windows XP:** Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten zum Suchen neuer Hardware für die Installation der USB 3.0 PC-ExpressCard.

Dieses Produkt unterliegt der Garantie der U.S. Robotics Corporation. Eine Kopie der Garantie und weitere Informationen zur Kontaktaufnahme mit dem Technischen Support von U.S. ROBOTICS finden Sie auf der Website von U.S. ROBOTICS unter: www.usr.com/support

Español

Instalación

1. Inserte el CD suministrado en la unidad de disco. Haga doble clic en el archivo **setup.exe** en la carpeta del **Controlador** para iniciar el programa de instalación.
2. Acepte el Acuerdo de licencia del usuario final y haga clic en **Next (siguiente)**.
3. Haga clic en **Browse to choose the Destination Folder (Examinar para encontrar la carpeta de destino)** y, a continuación, haga clic en Next (Siguiente).
4. haga clic en **Install (Instalar)**.
5. Haga clic en **Finish (Finalizar)**.
6. Inserte el USB 3.0 PC-ExpressCard en la ranura ExpressCard.
7. **Los usuarios de Windows XP** deben finalizar el Found New Hardware Wizard (Asistente para nuevo hardware encontrado) para completar la instalación de USB 3.0 PC-ExpressCard.

Este producto está sujeto a la garantía limitada de U.S. Robotics Corporation. Para consultar una copia de la garantía limitada y obtener información sobre cómo ponerse en contacto con los servicios de asistencia técnica de U.S. ROBOTICS, visite el sitio web corporativo de U.S. ROBOTICS en: www.usr.com/support