


USB 3.0 PCI-E Card

**Quick Installation Guide
Guide d'installation rapide
Installationsanleitung
Guía breve de instalación**

English

Installation

1. Unplug all peripherals and power cords connected to your computer.
2. Shut down your computer.
3. Remove the cover from the computer case.
4. Locate an available PCI Express slot and remove the bracket cover.
5. Insert the card into the open PCI Express slot and fasten the bracket to the case.
6. Connect 4P power cable from the computer's power supply to the card.
7. Place the cover back onto the computer.
8. Plug your computer in and turn it on.
9. Insert the provided CD into your disc drive. Double-click the **setup.exe** file in the **Driver** folder to launch the installation program.
10. Accept the End User License Agreement and click **Next**.
11. Click **Browse to choose the Destination Folder**, then click **Next**.
12. Click **Install**.
13. Click **Finish** to complete the setup process.




This product is subject to the U.S. Robotics Corporation Limited Warranty. To view a copy of the Limited Warranty and for information on how to contact U.S. ROBOTICS Technical Support, please see the U.S. ROBOTICS corporate web site at: www.usr.com/support

Français

Installation

1. Débranchez tous les périphériques et câbles d'alimentation de votre ordinateur.
2. Éteignez votre ordinateur.
3. Retirez le boîtier de votre ordinateur.
4. Localisez une fente PCI Express disponible et retirez le couvercle de l'enveloppe.
5. Insérez la carte dans la fente PCI Express ouverte et fixez l'enveloppe au boîtier.
6. Branchez le câble d'alimentation 4P de l'ordinateur à la carte.
7. Remplacez le boîtier de l'ordinateur.
8. Branchez votre ordinateur et allumez-le.
9. Insérez le CD fourni dans votre lecteur de disques. Double-cliquez sur le fichier **setup.exe** dans le dossier **Driver (Pilote)** pour lancer l'installation.
10. Acceptez la licence utilisateur final et cliquez sur **Suivant**.
11. Cliquez sur **Browse to choose the Destination Folder (Parcourir pour choisir le dossier de destination)**, puis sur **Suivant**.
12. Cliquez sur **Installer**.
13. Pour terminer le processus de configuration, cliquez sur **Terminer**.




Ce produit est soumis à la garantie limitée d'U.S. Robotics Corporation. Pour accéder à la garantie limitée et obtenir plus d'informations pour contacter l'assistance technique d'U.S. ROBOTICS, veuillez consulter le site Web d'U.S. ROBOTICS : www.usr.com/support

Deutsch

Installation

1. Ziehen Sie sämtliche an den Computer angeschlossene Peripheriegeräte- und Netzkabel ab.
2. Fahren Sie Ihren Computer herunter.
3. Entfernen Sie das Computergehäuse.
4. Suchen Sie einen freien PCI-Express-Steckplatz und entfernen Sie die Steckplatzblende.
5. Schieben Sie die Karte in den offenen PCI-Express-Steckplatz und bringen Sie das Steckplatzblech wieder an.
6. Verbinden Sie das 4P-Netzkabel vom Netzteil des Computers mit der Karte.
7. Bringen Sie die Steckplatzblende wieder an.
8. Stecken Sie den Netzstecker des Computers wieder ein und schalten Sie ihn an.
9. Legen Sie die beiliegende CD in das CD-Laufwerk ein. Doppelklicken Sie im **Laufwerkordner** auf die Datei **setup.exe**, um das Installationsprogramm zu starten.
10. Akzeptieren Sie die Endbenutzer-Lizenzvereinbarung und klicken Sie auf **Weiter**.
11. Klicken Sie zur Auswahl des Zielordners auf **Durchsuchen** und dann auf **Weiter**.
12. Klicken Sie auf **Installieren**.
13. Klicken Sie auf **Fertig stellen**, um die Installation abzuschließen.




Dieses Produkt unterliegt der Garantie der U.S. Robotics Corporation. Eine Kopie der Garantie und weitere Informationen zur Kontaktaufnahme mit dem Technischen Support von U.S. ROBOTICS finden Sie auf der Website von U.S. ROBOTICS unter: www.usr.com/support

Español

Instalación

1. Desenchufe todos los periféricos y cables de alimentación que tenga conectados a su ordenador.
2. Apague el ordenador.
3. Retire la cubierta de la carcasa del ordenador.
4. Busque una ranura PCI Express y retire la tapa metálica troquelada correspondiente.
5. Inserte la tarjeta en la ranura PCI Express y asegure el soporte a la carcasa.
6. Conecte el cable de alimentación 4P desde la toma de corriente del ordenador hasta la tarjeta.
7. Vuelva a colocar la carcasa del ordenador.
8. Enchufe su equipo y enciéndalo.
9. Inserte el CD suministrado en la unidad de disco. Haga doble clic en el archivo **setup.exe** en la carpeta del **Controlador** para iniciar el programa de instalación.
10. Acepte el Acuerdo de licencia del usuario final y haga clic en **Next (siguiente)**.
11. Haga clic en **Browse to choose the Destination Folder (Examinar para encontrar la carpeta de destino)** y, a continuación, haga clic en **Next (Siguiente)**.
12. haga clic en **Install (Instalar)**.
13. Haga clic en **Finalizar** para completar la configuración.



Este producto está sujeto a la garantía limitada de U.S. Robotics Corporation. Para consultar una copia de la garantía limitada y obtener información sobre cómo ponerse en contacto con los servicios de asistencia técnica de U.S. ROBOTICS, visite el sitio web corporativo de U.S. ROBOTICS en: www.usr.com/support