



**3Com Technical Support**  
Cityparc, 1 rue Lavoisier  
F-59650 Villeneuve d'Ascq  
France

**Voice:** +33(0)3.20.19.24.24  
**Fax:** +33(0)3.20.19.24.34  
**BBS:** +33(0)3.20.79.95.00  
**FOD:** +33(0)3.20.19.24.68

T E C H N I C A L   S U P P O R T

## MOT DE PASSE ET RAPPEL Dial Security / Dial Back

Pour des raisons de sécurité, il arrive que l'on doit s'assurer de l'identité de la personne qui appelle, c'est ce que l'on configure en créant un mot de passe à la connexion (Dial Security). Si vous voulez que le modem récepteur puisse rappeler automatiquement celui qui appelle (ou un autre numéro), c'est la fonction Rappel (Dial Back).

En général, ce genre de procédé sert à sécuriser l'accès à des données importantes ou secrètes d'une machine qui sert de serveur. Pour ce faire il faut que le modem que l'on y installe soit un modèle Courier (Ou Courier I). Ce modem sera appelé modem hôte dans la procédure qui suit...

Sur le modem hôte et seulement sur lui, il faut configurer ce que l'on appelle un (ou des) compte(s). Dans les exemples qui suivent, le mot de passe que je choisis est "explosif", vous le remplacez bien sur par le votre (8 caractères maximum). Pour ce faire, allez sous hyperterminal et tapez : (attention ces commandes effaceront les données des comptes existants, si il y en avait avant)

```
AT%E=1%E=2%E=3%E=4%E=5
AT%A0=EXPLOSIF,Y,N,N,
AT%L=PWO
ATS53.0=1.1=1.2=1&W
ATS0=5&W
AT&W
ATZ!
```

Pensez à configurer le modem client pour répondre (s0=5&w) si c'est sous hyperterminal... attention le délai de rappel est de 1 minute !...